



AIR CONDITIONING SYSTEMS

WALL MOUNTED UNIT

- **USER'S MANUAL**
- **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ**
- **MANUAL UTILIZATORULUI**
- **BENUTZERHANDBUCH**



MODELS:

DRV132-09WF/DRV032-09
DRV132-12WF/DRV032-12
DRV132-18WF/DRV032-18
DRV132-24WF/DRV032-24



	Read the precautions in this manual carefully before operating the unit.		This appliance is filled with R32.
--	--	---	------------------------------------

Keep this manual where the user can easily find it.

WARNING:

- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- The appliance must be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- Do not pierce or burn.
- Be aware that refrigerants may not contain an odour.
- The appliance must be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than 3 m².
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The wiring method should be in line with the local wiring standard.
- All the cables shall have got the European authentication certificate. During installation, when the connecting cables break off, it must be assured that the grounding wire is the last one to be broken off. The explosion-proof breaker of the air conditioner should be all-pole switch. Distance between its two contacts should not be no less than 3mm. Such means for disconnection must be incorporated in the wiring.
- Make sure installation is done according to local wiring regulation by professional persons.
- Make sure ground connection is correct and reliable.
- A leakage explosion-proof breaker must be installed.
- Do not use a refrigerant other than the one indicated on the outdoor unit(R32) when installing, moving or repairing. Using other refrigerants may cause trouble or damage to the unit, and personal injury.

Please read this operation manual before using the air conditioner.

Keep this operation manual for future reference

This appliance is filled with R32.

0011510905




Contents

PARTS AND FUNCTIONS	2
OPERATION	3
INDOOR UNIT INSTALLATION	12
MAINTENANCE	15
CAUTIONS	16
TROUBLE SHOOTING	17

Parts and Functions

Indoor Unit




Display board

- ① Signal receiver hole
- ② Ambient temp.display
When receiving the remote control signal, display the set temperature.
- ③ COOL display
- ④ HEAT display
- ⑤ HEALTH display
- ⑥ DRY display

Actual inlet grille may vary from the one shown in the manual according to the product purchased

Remote controller

Outer side of the controller




1. POWER button
2. DRY button
Used to set DRY operation.
3. COOL button
Used to set COOL operation.
4. TEMP button
used to change setting temperature
5. ON / OFF button
6. Display of each function status
7. Operation mode display
8. WIFI and CLOCK display
9. TEMP display
10. Humidity display
11. FAN SPEED display
12. SWING display
Swing up/down display swing left/right display
13. TIMER ON display
TIMER OFF display
CLOCK display
14. FAN button
15. QUIET button
16. HEAT button
17. SMART button
Used to set SMART operation. (This function is unavailable on some models.)


NOTE:

- a. Humidity display is unavailable on some models
- b. If the model you buy has a WIFI function, press the "ON/OFF" button for 5s to emit the WIFI binding signal. Once in the binding mode, the APP will show how to bind.

Outdoor Unit




Operation



18. TIMER button
19. CLOCK button
20. 10 °C button
special heating set
function: 10 degree
heating maintaining
(valuable for RS)
21. HEALTH button
22. FAN MODE button
23. SWING up/down button
24. SWING left/right button
25. SLEEP button
26. HEALTH AIRFLOW button
27. LIGHT button
Control the lightening and
extinguishing of the indoor
LED display board.
28. CODE button
A-b yard
29. APPLY button
30. °F/°C button


Clock set



1 Press CLOCK button,



2 Press "+" or "-" to set
correct time.



Each press will increase or
decrease 1min. If the button is
kept pressed, time will change
quickly.

3 Confirm time.



After time setting is confirmed,
press APPLY, "AM" and
"PM" stop flashing, while clock
starts working.

Note:

Press "HEALTH"+"HEALTH AIRFLOW" simultaneously can
set and cancel the "LOCK" function ()

Note:


The distance between the signal transmission head and the receiver hole should be up to 7m without obstacles. When electronic-started type fluorescent lamp or change-over wireless telephone is installed in the room, the receiver is apt to be disturbed in receiving the signals, so the distance to the indoor unit should be shorter. Full display or unclear display during operation indicates the batteries have been used up. Please change batteries. If the remote controller can't run normally during operation, please remove the batteries and reload several minutes later

Hint:

Remove the batteries in case unit won't be in usage for a long period.


Operation

■ QUIET Operation



English

■ COOL,HEAT and DRY Operation



You can use this function when silence is needed for rest or reading.

Press once  , and the Air Conditioner starts the QUIET function operation. In QUIET operation mode, fan speed automatically takes low speed of AUTO fan mode.

Press QUIET button again,  disappears, and the QUIET the operation stops.




Press the DRY button on the remote control.


1. In DRY mode, when room temperature becomes lower than temp. setting +2 °C, unit will run intermittently at LOW speed regardless of FAN setting.
2. Remote controller can memorize each operation status. When starting it next time, just press ON/OFF button and the unit will return to the previous status.

Operation

SMART Operation



- 1 Press TEMPbutton.
 - △ Every time the button is pressed, temp. setting increases 1 °C.
 - ▽ Every time the button is pressed, temp. setting decreases 1 °C.



Press until you reach the desired set temmperature


2 FAN Operation



Press FAN SPEED button. For each press, fan speed changes as follows:



Unit will run at selected fan speed.



(This function is unavailable on some models)

One press can provide a more comfortable room.

The Air Conditioning unit can read the indoor temperature and humidity and make adjustments accordingly


SMART start

Press SMART button “ ” is displayed on the remote controller.

Under the cooling, heating and dehumidifying mode, press the smart key to enter the smart function. Under the smart running mode, the air conditioner will automatically select between cooling, heating, dehumidifying or fan mode. When the smart function is running, press the “cooling”, “heating” or “dry” key to switch to that mode, and exit from the smart function.

Operation

■ *HEALTH AIRFLOW Operation*



Press once to activate the health airflow function

- 1). Press the button of health airflow,  appears on the display. Avoid the strong airflow blows direct to the body.
- 2). Press the button of health airflow again,  appears on the display. Avoid the strong airflow blows direct to the body.

Press again to deactivate the health airflow function

Press the button of health airflow again, both the inlet and outlet grills of the air conditioner are opened, and the unit goes on working under the condition before the setting of health airflow function. After stopping, the outlet grille will close automatically.

Notice:


Do not adjust the outlet grille by hand. Otherwise, the grille will run incorrectly. If the grille does not move correctly, stop for a minute and then start, adjusting by remote controller.

Remote controller can memorize each operation status. when starting it next time, just press ON/OFF button and unit will run in previous status.

Note:

1. After setting the health airflow function, the position of inlet and outlet grills is fixed.
2. In heating, it is better to select the  mode.
3. In cooling, it is better to select the  mode.
4. In cooling and dry, using the air conditioner for a long time under the high air humidity, a phenomenon falling drips of water occurs at the outlet grille.
5. Select the appropriate fan direction according to the actual conditions.


■ *FAN MODE Operation*




Fan mode: default low fan speed,fan mode , the setting temperature will not display, the temperature of indoor display is 24°C

Operation

SWING Operation



1 Up and down air flow direction



For each press of “” button, air flow direction on remote controller displays as follows according to different operation modes:

COOL/DRY:



HEAT:




SMART:




Initial state

2 Left and right air flow direction



For each press of “” button, remote controller displays as follows:

remote controller:




Initial state

- When humidity is high, condensate water might occur at air outlet if all vertical louvers are adjusted to left or right.
- It is advisable not to keep horizontal flap at downward position for a long time in COOL or DRY mode, otherwise, condensate water might occur.
- As cold air flows downward in COOL mode, adjusting air flow horizontally will be much more helpful for a better air circulation

TIMER Operation

Set Clock correctly before starting Timer operation. You can let unit start or stop automatically at set times, like before you wake up in the morning, or get back from outside or after you fall asleep at night.



1 Select your desired operation mode.



Select your desired TIMER ON.


Remote controller: “**TIMER ON**” will flash.



Select your desired TIMER OFF.

Remote controller: “**TIMER OFF**” will flash.

2 Time setting.



Every time the button is pressed, time setting increases or decreases

by 1 min, if kept pressed, it will increase rapidly. The time setting can be up to 24 hours.

3 Confirming your setting.



After setting correct time, press **APPLY** button to confirm “**ON**” or “**OFF**” on the remote controller stops flashing.


To cancel TIMER mode

Just press **TIMER** button several times until **TIMER** display disappear.

Operation

Comfortable SLEEP

Before going to bed, you can simply press the SLEEP button and unit will operate in SLEEP mode and bring you a sound sleep.



Press SLEEP button.


Operation Mode

1. In COOL, DRY mode

1 hour after SLEEP mode starts, temp. will become 1°C higher than temp. setting. After another 1 hour, temp. rises by 1°C again. The unit will run for another 6 hours then stop.

Temp. under sleep mode is higher than temp. setting so that room temperature won't be too low for sleep.

Temp. under SLEEP mode is lower than temp. setting so that the room temperature won't be too high for sleep.



4. When SLEEP mode is set to 8 hours the time can not be adjusted. When TIMER function is set, the SLEEP mode can't be set up. After the SLEEP mode is set up, if user resets TIMER function, the SLEEP mode will be cancelled; the machine will be in the state of timing-on, if the two modes are set up at the same time, either of their operation time is ended first, the unit will stop automatically, and the other mode will be cancelled.

Power Failure Resume Function


If the unit is started for the first time, the compressor will not start running unless 3 minutes have passed. When the power resumes after power failure, the unit will run automatically, and 3 minutes later the compressor starts running.

Note to the power failure resume:

press the sleep button ten times in five seconds and enter function after hearing four sounds. And press the sleep button ten times within five seconds and leave this function after hearing two sounds.

2. In HEAT mode

1 hour after SLEEP mode starts, temp will become 2°C lower than temp. setting. After another 1 hour, temp decrease by 2°C again. After another 3 hours, temp. rises by 1°C. The unit will run for another 3 hours and then stop.



In COOL, DRY mode

Operation

■ *HEALTH Operation*



The Ionizer generates ions in the air, and helps provide better air quality by killing bacteria and speeding up the dust sediment in the room.

Press HEALTH
button

Pressing the HEALTH button once, is displayed on the remote controller and the ionizer operation starts



Pressing the HEALTH button again will deactivate the ionizer operation.


When indoor fan motor is running, it has healthy process function. (It's available under any mode)
When the fan in the indoor unit does not work, the health lamp lights up, but the anion generator does not release anion.

■ *ON/OFF operation and test operation*

ON/OFF Operation:

- Use this operation only when the remote controller is defective or lost. For the Emergency Operation, use only for a limited time.
- When the emergency operation switch is pressed, a sound is heard once, which means the start of this operation.
- When power switch is turning on for the first time and emergency operation starts, the unit will run automatically in the following modes:

Room temperature	Designated temperature	Timer mode	Fan speed	Operation mode
Above 24 °C	24 °C	No	AUTO	COOL
Below 24 °C	24 °C	No	AUTO	HEAT




- It is impossible to change the settings of temp. and fan speed, It is also not possible to operate in timer or dry mode.

Test operation:


Test operation switch is the same as emergency switch.

- Use this switch in the test operation when the room temperature is below 16 °C, do not use it in the normal operation.
- Continue to press the test operation switch for more than 5 seconds. After you hear a beep sound twice, release your finger from the switch: the cooling operation starts with the air flow speed "Hi".




■ *Loading of the battery*

1



Remove the battery cover;

2




Load the batteries as illustrated. 2 R-03 batteries, resetting key (cylinder); Be sure that the loading is in line with the "+"/-";

3



Load the battery, then put on the cover again.

IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE REFRIGERANT USED



This product contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol. Do not vent into the atmosphere.

Refrigerant type:R32

GWP* value:675

GWP=global warming potential

Please fill in with indelible ink,

- 1 the factory refrigerant charge of the product
- 2 the additional refrigerant amount charged in the field and
- 1+2 the total refrigerant charge

on the refrigerant charge label supplied with the product.
The filled out label must be adhered in the proximity of the product charging port (e.g. onto the inside of the stop valve cover).

A contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol

B factory refrigerant charge of the product: see unit name plate

C additional refrigerant amount charged in the field

D total refrigerant charge

E outdoor unit

F refrigerant cylinder and manifold for charging

EUROPEAN REGULATIONS CONFORMITY FOR THE MODELS

Climate:T1 Voltage:230V

CE

All the products are in conformity with the following European provision:

- 2014/53/EU(RED)
- 2014/517/EU(F-GAS)
- 2009/125/EC(ENERGY)
- 2010/30/EU(ENERGY)
- 2006/1907/EC(REACH)

ROHS

The products are fulfilled with the requirements in the directive 2011/65/EU of the European parliament and of council on the Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EU RoHS Directive)

WEEE

In accordance with the directive 2012/19/EU of the European parliament, herewith we inform the consumer about the disposal requirements of the electrical and electronic products.

DISPOSAL REQUIREMENTS:



Your air conditioning product is marked with this symbol. This means that electrical and electronic products shall not be mixed with unsorted household waste. Do not try to dismantle the system yourself : the dismantling of the air conditioning system, treatment of the refrigerant, of oil and of other part must be done by a qualified installer in accordance with relevant local and national legislation. Air conditioners must be treated at a specialized treatment facility for reuse, recycling and recovery. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health. Please contact the installer or local authority for more information. Battery must be removed from the remote controller and disposed of separately in accordance with relevant local and national legislation.

WIFI

-Wireless maximum transmit power (20dBm)

-Wireless operating frequency range (2400~2483.5MHz)

Indoor Unit Installation

Necessary Tools for Installation

- Driver
- Nipper
- Hacksaw
- Hole core drill
- Spanner(17,19 and 26mm)
- Gas leakage detector or soap-and-water solution
- Torque wrench (17mm,22mm,26mm)
- Pipe cutter
- Flaring tool
- Knife
- Measuring tape
- Reamer

Power Source

- Before inserting power into receptacle, check the voltage without fail.
- The power supply is the same as the corresponding nameplate.
- Install an exclusive branch circuit of the power.
- A receptacle shall be set up in a distance where the power cable can be reached. Do not extend the cable by cutting it.

Selection of Installation Place


- Place, robust not causing vibration, where the body can be supported sufficiently.
- Place, not affected by heat or steam generated in the vicinity, where inlet and outlet of the unit are not disturbed.
- Place, possible to drain easily, where piping can be connected with the outdoor unit.
- Place, where cold air can be spread in a room entirely.
- Place, nearby a power receptacle, with enough space around.
- Place where the distance of more than 1m from televisions, radios, wireless apparatuses and fluorescent lamps can be left.
- In the case of fixing the remote controller on a wall, place where the indoor unit can receive signals when the fluorescent lamps in the room are lightened.

Selection of Pipe

FOR 09K 12K	Liquid pipe	Φ 6.35x0.8mm
	Gas pipe	Φ 9.52x0.8mm
FOR 18K 24K	Liquid pipe	Φ 6.35x0.8mm
	Gas pipe	Φ 12.7x0.8mm

Drawing for the installation of indoor units

The models adopt HFC free refrigerant R32



If using the left side drain pipe, make sure the hole is got through.

The distance between the indoor unit and the floor should be more than 2m.


Please be subject to the actual product purchased, the above picture is just for your reference.

Indoor Unit Installation

1 Fitting of the Mounting Plate and Positioning of the wall Hole


When the mounting plate is first fixed

1. Carry out, based on the neighboring pillars or lintels, a proper leveling for the plate to be fixed against the wall, then temporarily fasten the plate with one steel nail.
2. Make sure once more the proper level of the plate, by hanging a thread with a weight from the central top of the plate, then fasten securely the plate with the attachment steel nail.
3. Find the wall hole location A/C using a measuring tape



Pay attention to the following points before installation of machine:

1. Take out cushion blocks on the left and right angle beads as shown in the following Figure.
2. Remove 2 gaskets under the cross-flow fan.
3. Clean the burr on the surface of fracture to avoid the power wire from being scratched after removing the virtual opening




When the mounting plate is fixed side bar and lintel

- Fix to side bar and lintel a mounting bar, Which is separately sold, and then fasten the plate to the fixed mounting bar.
- Refer to the previous article, " When the mounting plate is first fixed ", for the position of wall hole.

2 Making a Hole on the Wall and Fitting the Piping Hole Cover

- Make a hole of 60 mm in diameter, slightly descending to outside the wall
- Install piping hole cover and seal it off with putty after installation



3 Installation of the Indoor Unit


Drawing of pipe

[Rear piping]

- Draw pipes and the drain hose, then fasten them with the adhesive tape

[Left • Left-rear piping]

- In case of left side piping, cut away, with a nipper, the lid for left piping.
 - In case of left-rear piping, bend the pipes according to the piping direction to the mark of hole for left-rear piping which is marked on heat insulation materials.
1. Insert the drain hose into the dent of heat insulation materials of indoor unit.
 2. Insert the indoor/outdoor electric cable from backside of indoor unit, and pull it out on the front side, then connect them.
 3. Coat the flaring seal face with refrigerant oil and connect pipes. Cover the connection part with heat insulation materials closely, and make sure fixing with adhesive tape




- Indoor/outdoor electric cable and drain hose must be bound with refrigerant piping by protecting tape.

[Other direction piping]

- Cut away, with a nipper, the lid for piping according to the piping direction and then bend the pipe according to the position of wall hole. When bending, be careful not to crash pipes.
- Connect beforehand the indoor/outdoor electric cable, and then pull out the connected to the heat insulation of connecting part specially.

Fixing the indoor unit body

- Hang surely the unit body onto the upper notches of the mounting plate. Move the body from side to side to verify its secure fixing.




- In order to fix the body onto the mounting plate, hold up the body aslant from the underside and then put it down perpendicularly.

mounting plate

Unloading of indoor unit body


- When you unload the indoor unit, please use your hand to arise the body to leave agraffe, then lift the bottom of the body outward slightly and lift the unit aslant until it leaves the mounting plate.



4 Connecting the indoor/outdoor Electric Cable

Removing the wiring cover

- Remove terminal cover at right bottom corner of indoor unit, then take off wiring cover by removing its screws.




When connecting the cable after installing the indoor unit

- Insert from outside the room cable into left side of the wall hole, in which the pipe has already existed.
- Pull out the cable on the front side, and connect the cable making a loop.

When connecting the cable before installing the indoor unit

- Insert the cable from the back side of the unit, then pull it out on the front side.
- Loosen the screws and insert the cable ends fully into terminal block, then tighten the screws.
- Pull the cable slightly to make sure the cables have been properly inserted and tightened.
- After the cable connection, never fail to fasten the connected cable with the wiring cover.



Note:

When connecting the cable, confirm the terminal number of indoor and outdoor units carefully. If wiring is not correct, proper operation can not be carried out and will cause defect.

Connecting wiring	$\geq 4G1.0\text{mm}^2$
-------------------	-------------------------

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person. The type of connecting wire is H05RN-F or H07RN-F.
- If the fuse on PC board is broken please change it with the type of T.3.15A/250VAC (Indoor).
- The wiring method should be in line with the local wiring standard.
- After installation, the power plug should be easily reached.
- A breaker should be incorporated into fixed wiring. The breaker should be all-pole switch and the distance between its two contacts should be not less than 3mm.



5 Power Source Installation

- The power source must be exclusively used for air conditioner.
- In the case of installing an air conditioner in a moist place, please install an earth leakage breaker.
- For installation in other places, use a circuit breaker as far as possible.

6 Cutting and Flaring Work of Piping


- Pipe cutting is carried out with a pipe cutter and burs must be removed.
- After inserting the flare nut, flaring work is carried out.

Flare tool for R410A		Conventional flare tool
Clutch-type	clutch-type(Rigid-type)	Wing-nut type (Imperial-type)
A 0~0.5mm	1.0~1.5mm	1.5~2.0mm



7 On Drainage

- Please install the drain hose so as to be downward slope without fail.
- Please don't do the drainage as shown below.



- Please pour water in the drain pan of the indoor unit, and confirm that drainage is carried out surely to outdoor.
- In case that the attached drain hose is in a room, please apply heat insulation to it without fail.

8 On Drainage

Code indication	Trouble description	Analyze and diagnose
E1	Room temperature sensor failure	Faulty connector connection; Faulty thermistor; Faulty PCB;
E2	Heat-exchange sensor failure	Faulty EEPROM data; Faulty EEPROM; Faulty PCB;
E4	Indoor EEPROM error	Indoor unit-outdoor unit signal transmission error due to wiring error; Faulty PCB;
E7	Communication fault between indoor and outdoor units	Operation halt due to breaking of wire inside the fan motor; Operation halt due to breaking of the fan motor lead wires; Detection error due to faulty indoor unit PCB;
E14	Indoor fan motor malfunction	

9 Check for Installation and Test Run

- Please kindly explain to our customers how to operate through the instruction manual.

Check Items for Test Run






Put check mark ✓ in boxes

- Gas leak from pipe connecting?
- Heat insulation of pipe connecting?
- Are the connecting wirings of indoor and outdoor firmly inserted to the terminal block?
- Is the connecting wiring of indoor and outdoor firmly fixed?
- Is drainage securely carried out?
- Is the earth line securely connected?
- Is the indoor unit securely fixed?
- Is power source voltage abided by the code?
- Is there any noise?
- Is the lamp normally lighting?
- Are cooling and heating (when in heat pump) performed normally?
- Is the operation of room temperature regulator normal?

Maintenance

For Smart Use of The Air Conditioner

English

Setting of proper room temperature 	Do not block the air inlet or outlet 
Close doors and windows during operation  During cooling operation prevent the penetration of direct sunlight with curtain or blind	Use the timer effectively 
If the unit is not to be used for a long time, turn off the power supply main switch. 	Use the louvers effectively 



Remote Controller 	Indoor Body 
Do not use water,wipe the controller with a dry cloth.Do not use glass cleaner or chemical cloth.	wipe the air conditioner by using a soft and dry cloth.For serious stains,use a neutral detergent diluted with water.Wring the water out of the cloth before wiping,then wipe off the detergent completely.
Do not use the following for cleaning 	Gasoline,benzine, thinner or cleanser may damage the coating of the unit. Hot water over 40°C(104°F) may cause discoloring or deformation.

Air Filter cleaning

- 1 Open the inlet grille by pulling it upward.
- 2 Remove the filter.
Push up the filter's center tab slightly until it is released from the stopper, and remove the filter downward.
- 3 Clean the filter.
Use a vacuum cleaner to remove dust, or wash the filter with water.After washing, dry the filter completely in the shade.
- 4 Attach the filter.
Attach the filter correctly so that the "FRONT" indication is facing to the front.Make sure that the filter is completely fixed behind the stopper.If the right and left filters are not attached correctly, that may cause defects.
- 5 Close the inlet grille.

Once every two weeks

Replacement of Air Purifying Filter

1.Open the Inlet Grille Prop up the inlet grille by using a small device named grille-support which located in the right side of the indoor unit. 	4.Attach the standard air filter (Necessary installation) 
2.Detach the standard air filter Slide the knob slightly upward to release the filter, then withdraw it. 	ATTENTION: The white side of the photocatalyst air purifying filter face outside, and the black side face the unit. The green side of the bacteria-killing medium air purifying filter face outside, and the white side face the unit.
3.Attach Air Purifying Filter Put air purifying filter appliances into the right and left filter frames. 	NOTE: <ul style="list-style-type: none">The photocatalyst air purifying filter will be solarized in fixed time. In normal family, it will be solarized every 6 months.The bacteria-killing medium air purifying filter will be used for a long time,no need for replacement. But in the period of using them ,you should remove the dust frequently by using vacuum cleaner or flaping them lightly,otherwise , its performance will be affected.Please keep the bacteria-killing medium air purifying filter in the cool and dry conditions avoid long time directly sunshine when you stop using it,or its ability of sterilization will be reduced.

5.Close the Inlet Grille Close the Grille surely	
NOTE: <ul style="list-style-type: none">The photocatalyst air purifying filter will be solarized in fixed time. In normal family, it will be solarized every 6 months.The bacteria-killing medium air purifying filter will be used for a long time,no need for replacement. But in the period of using them ,you should remove the dust frequently by using vacuum cleaner or flaping them lightly,otherwise , its performance will be affected.Please keep the bacteria-killing medium air purifying filter in the cool and dry conditions avoid long time directly sunshine when you stop using it,or its ability of sterilization will be reduced.	

Trouble shooting

Before asking for service, check the following first.

	Phenomenon	Cause or check points
Normal Performance inspection	The system does not restart immediately.	<ul style="list-style-type: none"> When unit is stopped, it won't restart immediately until 3 minutes have elapsed to protect the system. When the electric plug is pulled out and reinserted, the protection circuit will work for 3 minutes to protect the air conditioner. 
	Noise is heard	<ul style="list-style-type: none"> During unit operation or at stop, a swishing or gurgling noise may be heard. At first 2-3 minutes after unit start, this noise is more noticeable. (This noise is generated by refrigerant flowing in the system.) During unit operation, a cracking noise may be heard. This noise is generated by the casing expanding or shrinking because of temperature changes. Should there be a big noise from air flow in unit operation, air filter may be too dirty. 
	Smells are generated.	<ul style="list-style-type: none"> This is because the system circulates smells from the interior air such as the smell of furniture, paint, cigarettes.
	Mist or steam are blown out.	<ul style="list-style-type: none"> During COOL or DRY operation, indoor unit may blow out mist. This is due to the sudden cooling of indoor air. 
	In dry mode, fan speed can't be changed.	<ul style="list-style-type: none"> In DRY mode, when room temperature becomes lower than temp. setting+2 °C, unit will run intermittently at LOW speed regardless of FAN setting.
Multiple check		<ul style="list-style-type: none"> Is power plug inserted? Is there a power failure? Is fuse blownout? 
	Poor cooling	<ul style="list-style-type: none"> Is the air filter dirty? Normally it should be cleaned every 15 days. Are there any obstacles before inlet and outlet? Is temperature set correctly? Are there some doors or windows left open? Is there any direct sunlight through the window during the cooling operation? (Use curtain) Are there too much heat sources or too many people in the room during cooling operation? 

Cautions

- Do not obstruct or cover the ventilation grille of the air conditioner. Do not put fingers or any other things into the inlet/outlet and swing louver.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of appliance by person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Specifications

- The refrigerating circuit is leak-proof.

The machine is adaptive in following situation

1.Applicable ambient temperature range:

Cooling	Indoor	Maximum:D.B	35°C
	Outdoor	Minimum:D.B	21°C
Heating	Indoor	Maximum:D.B	43°C
	Outdoor	Minimum:D.B	-10°C
Heating (INVERTER)	Indoor	Maximum:D.B	27°C
	Outdoor	Minimum:D.B	10°C
	Indoor	Maximum:D.B	24°C
	Outdoor	Minimum:D.B	-7°C
	Indoor	Maximum:D.B	24°C
	Outdoor	Minimum:D.B	-15°C

- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person.
- If the fuse of indoor unit on PC board is broken, please change it with the type of T. 3.15A/ 250V. If the fuse of outdoor unit is broken, change it with the type of T.25A/250V
- The wiring method should be in line with the local wiring standard.
- After installation, the power plug should be easily reached.
- The waste battery should be disposed properly.
- The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Please employ the proper power plug, which fit into the power supply cord.
- The power plug and connecting cable must have acquired the local attestation.
- In order to protect the units, please turn off the A/C first, and at least 30 seconds later, cutting off the power.

All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same.
The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to change without any prior notice.
Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Local Distributor for further details.



Scan here to download the latest version of this manual.
www.inventorairconditioner.com/media-library

Activate your Warranty

Follow the next quick steps to activate your warranty:

STEP 1

Visit our website via the link:

<https://www.inventorairconditioner.com/warranty-inventor>

or by scanning the QR code, as follows:



STEP 2

Fill in the obligatory fields as requested in the "Owner's details" and "Unit's details":

To activate the warranty card, please fill in the following fields

Owner details	Unit details
Full Name*	Unit Serial Number*
Address*	Serial Number of the unit*

STEP 3

Click SEND button at the end of the submission form:

Subscribe to Inventor's Newsletter I'm the current owner of this unit.

I accept the terms and conditions.

once the warranty submission has been completed a confirmation message will be sent to your email

STEP 4

Wait for the confirmation email you will receive at the email address you have filled in - please also check your spam folder.

STEP 5

Inventor warranty is now valid!

	<p>Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα μέτρα προφύλαξης που βρίσκονται στον παρόν εγχειρίδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.</p>		<p>Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με R32.</p>
--	---	--	---

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα σημείο όπου ο χρήστης θα μπορεί να το βρει εύκολα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


- Μην χρησιμοποιείτε άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης ή τη διαδικασία καθαρισμού εκτός από εκείνα που συστήνει ο κατασκευαστής.
- Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε ένα δωμάτιο που δεν θα υπάρχουν θερμαντικές πηγές συνεχούς λειτουργίας (για παράδειγμα: πηγή με ανοικτή φλόγα, συσκευή αερίου και υγραερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα εν λειτουργεία).
- Μην τρυπάτε και μην καίτε.
- Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ψυκτικά μέσα μπορεί να βγάζουν μια οσμή.
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί, να τοποθετηθεί και να λειτουργεί σε ένα δωμάτιο με εμβαδόν μεγαλύτερο από $1,2m^2$.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο τυχόν κίνδυνος.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εφόσον παρακολουθούνται από άλλο άτομο και τους έχουν δοθεί οι οδηγίες χρήσης της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Η μέθοδος καλωδίωσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το τοπικό πρότυπο καλωδίωσης.
- Ο τύπος σύνδεσης καλωδίων είναι H07RN-F.
- Όλα τα καλώδια πρέπει να έχουν το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό γνησιότητας. Εάν, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης πρέπει να κοπούν τα καλώδια σύνδεσης, τότε θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το καλώδιο γείωσης θα είναι το τελευταίο που θα πρέπει να κοπεί.
- Ο διακόπτης κυκλώματος του κλιματιστικού θα πρέπει να είναι ολοπολικός διακόπτης, και η απόσταση μεταξύ των δύο επαφών του δεν θα πρέπει να είναι λιγότερη από 3mm. Τα ίδια τέτοια μέσα για την αποσύνδεση πρέπει να ενσωματωθούν και στην καλωδίωση.
- Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς καλωδίωσης και από εξειδικευμένους επαγγελματίες.
- Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση της γείωσης είναι σωστή και αξιόπιστη.
- Ένας διακόπτης γείωσης με προστασία διαρροής και ένας ασφαλειοδιακόπτης θα πρέπει να εγκατασταθούν.
- Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικό ψυκτικό μέσο από εκείνο που αναγράφεται στην εξωτερική μονάδα (R32) κατά την εγκατάσταση, τη μετακίνηση ή την επισκευή. Χρησιμοποιώντας άλλα ψυκτικά μπορεί να προκληθούν προβλήματα ή βλάβες στη συσκευή και πιθανοί τραυματισμοί .

Περιεχόμενα

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	1
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	2
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	13
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	16
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ	17
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	18

Μέρη και Λειτουργίες

■ Εσωτερική Μονάδα




Πίνακας

- | | |
|-----------------------------|--|
| ① Λήψη σήματος | |
| ② Θερμοκρασία περιβάλλοντος | |
| ③ Ένδειξη ΨΥΞΗΣ | |
| ④ Ένδειξη ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | |
| ⑤ Ένδειξη ΙΟΝΙΣΤΗ | |
| ⑥ Ένδειξη ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ | |

Οι εμφάνιση του κλιματιστικού σας μπορεί να διαφέρει από το εικονιζόμενο.


■ Εξωτερική Μονάδα



- | | |
|-------------------------|---|
| ① ΕΞΟΔΟΣ | ③ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ |
| ② ΕΙΣΟΔΟΣ | KAI |
| ④ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ | |

■ Τηλεχειριστήριο

Εξωτερική πλευρά του τηλεχειριστηρίου




- POWER μπουτόν
- DRY μπουτόν
Χρησιμοποιείτε για να ενεργοποιηθεί η DRY λειτουργία.
- COOL μπουτόν
Χρησιμοποιείτε για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία COOL.
- TEMP μπουτόν
Χρησιμοποιείτε για την αλλαγή της Θερμοκρασίας

"ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η ένδειξη Υγρασίας δεν παρέχεται σε κάποια μοντέλα.
- Εάν το μοντέλο που αγοράσατε έχει WIFI λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο "ON/OFF" για 5 δευτερόλεπτα ώστε να εκπέμψει το WIFI σήμα σύνδεσης. Μόλις ακουστεί το σήμα σύνδεσης, ακολουθήστε τις οδηγίες εντός της εφαρμογής για να συνδεθείτε.

Λειτουργία




18. TIMER μποντόν
19. CLOCK μποντόν
20. 10 °C μποντόν για ενεργοποίηση ειδικής λειτουργίας θέρμανσης: Διατήρηση της θέρμανσης στους 10 βαθμούς
21. HEALTH μποντόν
22. SMART (ΕΞΥΠΝΟ) μποντόν Χρησιμοποιείται για να ενεργοποιηθεί η SMART λειτουργία (Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε κάποια μοντέλα).
23. SWING πάνω/κάτω μποντόν
24. SWING δεξιά/αριστερά μποντόν
25. SLEEP (ΥΠΝΟΣ) μποντόν
26. HEALTH AIRFLOW μποντόν
27. Έλεγχος ενεργοποίησης / απενεργοποίησης των ενδείξεων της οθόνης του κλιματιστικού.
28. CODE (ΚΩΔΙΚΟΣ) μποντόν Α-β κεραίας
29. APPLY (ΕΦΑΡΜΟΓΗ) μποντόν
30. °F/°C μποντόν

Σημείωση :


Πατήστε HEALTH + HEALTH AIRFLOW ταυτοχρόνως για να ενεργοποιήσετε και να ακυρώσετε την λειτουργία κλειδώματος (🔒).

■ Ρύθμιση CLOCK (Ρολογιού)



1 Πατήστε CLOCK

2 Πατήστε “+”ή “-” για να βάλετε τη σωστή ώρα.



Κάθε πάτημα αυξάνει ή μειώνει την ώρα κατά 1 λεπτό. Εάν κρατηθεί πατημένο η ώρα θα αλλάξει πιο γρήγορα.

3 Επιβεβαίωση της ώρας.



Αφού επιβεβαιώσετε την ώρα, πατήστε "APPLY", οι ενδείξεις "PM" και "AM" θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν, και η ρύθμιση του ρολογιού θα έχει ολοκληρωθεί.

Σημείωση:

Η απόσταση μεταξύ του χειριστηρίου και του δέκτη του κλιματιστικού πρέπει να είναι έως 7 μέτρα χωρίς εμπόδια. Κατά την ενεργοποίηση λαμπτήρων φθορισμού ή ασύρματων τηλεφώνων στο δωμάτιο μπορεί να δημιουργηθούν παρεμβολές στην μετάδοση των σημάτων, και να μειωθεί η μέγιστη εμβέλεια.


Ελλειπείς ενδείξεις ή όλες οι ενδείξεις ταυτόχρονα ενεργές στο ασύρματο χειριστήριο είναι πιθανό αποτέλεσμα μειωμένης απόδοσης των μπαταριών και θα πρέπει να αλλαχθούν.

Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί σωστά το χειριστήριο, αφαιρέστε τις μπαταρίες για τουλάχιστον 5 λεπτά και τοποθετήστε τες εκ νέου.

Αφαιρέστε τις μπαταρίες σε περίπτωση που η συσκευή δεν θα είναι σε χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Λειτουργία


■ QUIET (ΑΘΟΟΡΥΒΗ) Λειτουργία



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν θέλετε ησυχία για να ξεκουραστείτε, να αναπαυθείτε ή να διαβάσετε.


Με το πάτημα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το Κλιματιστικό ξεκινά την QUIET λειτουργία. Στη κατάσταση της αθόρυβης λειτουργίας, η ταχύτητα του ανεμιστήρα αυτόματα μπαίνει σε χαμηλή ταχύτητα μέσω της AUTO κατάστασης του ανεμιστήρα. Πατήστε το ΑΘΟΟΡΥΒΟ μπουτόν πάλι, και η ένδειξη  θα εξαφανισθεί και η λειτουργία θα σταματήσει.

■ COOL, HEAT και DRY λειτουργία



1. Στην DRY λειτουργία, όταν η θερμοκρασία του δωματίου γίνει χαμηλότερη από την Θερμοκρασία, βάζοντας +2 °C, η μονάδα θα λειτουργεί στο ΧΑΜΗΛΟ με χαμηλή ταχύτητα ανεξάρτητα από το πως είναι η FAN ρύθμιση.
2. Το τηλεχειριστήριο μπορεί και απομηνυμονεύει την κάθε λειτουργική κατάσταση. Όταν το ανοίξετε την επόμενη φορά, πατήστε απλώς το ON/OFF μπουτόν και η μονάδα θα λειτουργήσει με βάση την τελευταία προηγούμενη κατάσταση.

Λειτουργία



2

FAN λειτουργία



Πατήστε το FAN SPEED μπουτόν. Με κάθε πάτημα, η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα αλλάζει ως ακολούθως:




Η μονάδα θα λειτουργήσει στην επιλεγμένη ταχύτητα ανεμιστήρα.

1 Πατήστε TEMP μπουτόν

Δ Κάθε φορά που πατάτε το μπουτόν, η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1.0 °C.

Δ Κάθε φορά που πατάτε το μπουτόν, η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1.0 °C.



Πιέστε έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας

SMART Λειτουργία



(Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε κάποια μοντέλα)

Το κλιματιστικό επιλέγει την κατάσταση λειτουργίας σύμφωνα με την θερμοκρασία του χώρου.



Πατήστε το ON/OFF μπουτόν για να ξεκινήσει η μονάδα. Πατήστε το SMART μπουτόν “ ” εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο.

Στα πλαίσια της λειτουργίας ψύξης, θέρμανσης και αφύγρανσης, πατήστε το έξυπνο πλήκτρο για να εισάγετε την έξυπνη λειτουργία. Σύμφωνα με την κατάσταση έξυπνης λειτουργίας, όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία, θα επιλέξει αυτόματα ψύξη, θέρμανση, αφύγρανση ή λειτουργία αέρα. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας SMART πατήστε το κουμπί "ψύξη" "θέρμανση" ή "αφύγρανση" για να μεταβείτε στον άλλο τρόπο, και θα βγείτε από την έξυπνη λειτουργία.

Λειτουργία

■ HEALTH AIRFLOW



Έξυπνη Κατανομή Αέρα

Πατήστε το μπουτόν HEALTH AIRFLOW,  εμφανίζεται ως ένδειξη. Ο αέρας θα κατευθύνεται σχεδόν οριζόντια με το έδαφος.

Πατήστε πάλι το μπουτόν HEALTH AIRFLOW,  εμφανίζεται ως ένδειξη. Ο αέρας θα κατευθύνεται σχεδόν κάθετα στο έδαφος.



Ακύρωση της λειτουργίας
HEALTH AIRFLOW

Πατήστε το μπουτόν της Έξυπνης Κατανομής Αέρα λωστε τόσο η είσοδος όσο και η έξοδος των γριλιών του κλιματιστικού να ανοίξουν, και η μονάδα να συνεχίσει να δουλεύει με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και από τη ρύθμιση της Έξυπνης Κατανομής Αέρα. Μετά τη διακοπή, η γρίλια εξόδου θα κλείσει αυτόματα.

Σημείωση:


Δεν μπορείτε να τραβήξετε τη γρίλια εξόδου με το χέρι. Σε αντίθετη περίπτωση, η γρίλια δεν θα λειτουργήσει σωστά. Αν η γρίλια δεν λειτουργήσει σωστά, να σταματήσετε για ένα λεπτό και στη συνέχεια να ξεκινήσετε πάλι, ρυθμίζοντας την με το τηλεχειριστήριο.

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να απομνημονεύσει κάθε κατάσταση λειτουργίας, και όταν θα αρχίσει την επόμενη φορά, απλά πατήστε το πλήκτρο ON / OFF και η μονάδα θα λειτουργήσει σύμφωνα με την προηγούμενη κατάσταση.

Σημείωση:

1. Μόλις ρυθμίσετε την Έξυπνη Κατανομή Αέρα η θέση των γριλιών εισόδου και εξόδου σταθεροποιείται.
2. Στη θέρμανση, καλό είναι να επιλέξετε την  κατάσταση.
3. Στη ψύξη, είναι καλύτερα να επιλέξετε την  κατάσταση.
4. Σε ψύξη και ξηρή κατάσταση, και με τη συνεχή χρήση του κλιματιστικού για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπό την επήρεια της υψηλής υγρασίας του αέρα, μπορεί να υπάρξει το φαινόμενο της πτώσης σταγόνων νερού στη γρίλια εξόδου.
5. Επιλέξτε την ιδανική κατεύθυνση του ανεμιστήρα σύμφωνα με τις υπάρχουσες συνθήκες.


■ FAN MODE Λειτουργία




Λειτουργία ανεμιστήρα: η χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα είναι προεπιλογή. Στη λειτουργία, η καθορισμένη θερμοκρασία δεν θα εμφανιστεί και η θερμοκρασία στην οθόνη του εσωτερικού χώρου θα είναι 24°C.

Λειτουργία

■ SWING Λειτουργία



1 Πάνω και κάτω κατεύθυνση ροής αέρα



Για κάθε ανάλογη κατάσταση πατήστε για δευτερόλεπτα το “SWING” μπουτόν, και θα ρυθμισθεί στο τηλεχειριστήριο η κατεύθυνση ροής αέρα σύμφωνα με τις διάφορες λειτουργικές εντολές:

COOL/DRY:



HEAT:




SMART:




Αρχική κατάσταση

2 Δεξιά και αριστερά κατεύθυνση ροής αέρα



Σε κάθε πάτημα του “SWING” μπουτόν, το τηλεχειριστήριο ρυθμίζεται ως ακολούθως:
τηλεχειριστήριο:




Αρχική κατάσταση

- Όταν η υγρασία είναι υψηλή, συμπόκνωμα νερού μπορεί να παρατηρηθούν στην έξοδο αέρα εάν όλες οι κάθετες γρίλιες έχουν προσαρμοστεί προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
- Συνιστάται να μην κρατήσετε το οριζόντιο πτερύγιο στο κάτω θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα σε COOL ή DRY λειτουργία, διαφορετικά, συμπυκνώματα νερού μπορεί να παρατηρηθούν.
- Δεδομένου ότι ο κρύος αέρας κινείται προς τα κάτω σε COOL λειτουργία, η ρύθμιση της ροής του αέρα οριζόντια θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική και χρήσιμη.

■ TIMER Λειτουργία

Ρυθμίστε το Ρολόι σωστά πριν από την έναρξη της λειτουργίας του Χρονοδιακόπτη. Μπορείτε να αφήσετε την μονάδα να ξεκινάει ή να σταματάει αυτόματα επιθυμητές ώρες, όπως πριν να ξυπνήσετε το πρωί, ή πριν γυρίσετε από έξω ή αφού κοιμηθείτε το βράδυ.



1 Επιλέξτε την επιθυμητή κατάσταση λειτουργίας.



Επιλέξτε το επιθυμητό TIMER ON.



Τηλεχειριστήριο: “TIMER ON” θα αναβοσβήσει.



Επιλέξτε το επιθυμητό TIMER OFF.



Τηλεχειριστήριο: “TIMER OFF” θα αναβοσβήσει.

2 Ρύθμιση Χρόνου.



Κάθε φορά που πατάτε το μπουτόν, η ρύθμιση χρόνου αυξάνεται ή μειώνεται κατά 1 λεπτό, εάν κρατηθεί πατημένο θα αυξάνεται γρήγορα συνεχώς. Μπορεί να ρυθμισθεί στα πλαίσια του 24ώρου.

3 Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις.



Μόλις ρυθμίσετε την σωστή ώρα, πατήστε το APPLY μπουτόν για να επιβεβαιώσετε το “ON” ή το “OFF” και το τηλεχειριστήριο θα σταματήσει να αναβοσβήνει.


Ακύρωση του TIMER λειτουργία

Πατήστε απλώς το TIMER μπουτόν αρκετές φορές μέχρι η TIMER ένδειξη να εξαφανισθεί.

Λειτουργία


SLEEP

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία ύπνου πατώντας το SLEEP μπουτόν.



Πατήστε το SLEEP μπουτόν.

- Ενεργοποιώντας την λειτουργία SLEEP σε κατάσταση COOL ή DRY, η θερμοκρασία θα ανέβει αυτόματα κατά 1°C από την ρυθμισμένη μετά το πέρας 1 ώρας και 1°C ακόμα 1 ώρα μετά. Θα συνεχίσει την λειτουργία της σε αυτή την θερμοκρασίας για επιπλέον 6 ώρες και στην συνέχεια θα σταματήσει.



3. Ενεργοποιώντας την λειτουργία SLEEP σε κατάσταση SMART, η μονάδα θα λειτουργήσει με την λογική για COOL, DRY ή HEAT, σύμφωνα με την επιλογή της λειτουργίας SMART.


4. Η λειτουργία SLEEP δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ταυτόχρονα με την λειτουργία TIMER. Η μονάδα θα διατηρήσει την τελευταία ρυθμισμένη από τις δύο λειτουργίες και θα ακυρώσει την παλαιότερή τους.

Διακοπή Ρεύματος Συνοπτική Λειτουργία

Εάν η μονάδα ξεκινήσει για πρώτη φορά, ο συμπιεστής δεν θα αρχίσει να λειτουργεί εκτός εάν έχουν περάσει ήδη 3 λεπτά. Όταν η ισχύς επανέρχεται μετά από διακοπή ρεύματος, η μονάδα θα λειτουργήσει αυτόματα, και 3 λεπτά αργότερα ο συμπιεστής θα αρχίσει πάλι να λειτουργεί.

Σημείωση για τη διακοπή ρεύματος:


Πατήστε το πλήκτρο SLEEP δέκα φορές μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα και αρχίζει αμέσως η λειτουργία μόλις ακουσθούν τέσσερις ήχοι. Και πατήστε το κουμπί του ύπνου δέκα φορές μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα και αφήστε τη λειτουργία ως έχει αφού ακουσθούν δύο ήχοι.



2. Ενεργοποιώντας την λειτουργία SLEEP σε κατάσταση HEAT, η θερμοκρασία θα μειωθεί αυτόματα κατά 2°C από την ρυθμισμένη μετά το πέρας 1 ώρας και 2°C ακόμα 1 ώρα μετά. Θα συνεχίσει την λειτουργία της σε αυτή την θερμοκρασίας για επιπλέον 3 ώρες και στην συνέχεια θα αυξηθεί αυτόματα κατά 1°C για επιπλέον 3 ώρες προτού σταματήσει.

Λειτουργία

■ HEALTH Λειτουργία



Ο ιονιστής παράγει ιόντα στον χώρο, αδρανοποιώντας βακτήρια και επιταχύνει την καθίζηση της σκόνης του χώρου, συμβάλλοντας στην δημιουργία καλυτερης ποιότητας αέρα στον χώρο.



Πατήστε
HEALTH
μποντόν

Στο χειριστήριο εμφανίζεται το ο ιονιστής του κλιματιστικού είναι ενεργοποιημένος




Πατώντας το HEALTH μποντόν δύο φορές η λειτουργία HEALTH απενεργοποιείται

■ ON/OFF λειτουργία και λειτουργία ελέγχου

ON/OFF Λειτουργία:

- Χρησιμοποιήστε την λειτουργία αυτή μόνο σε περίπτωση προβλήματος ή απώλειας του χειριστηρίου. Μην χρησιμοποιείτε την λειτουργία έκτακτης ανάγκης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Όταν ο διακόπτης λειτουργίας έκτακτης ανάγκης πατηθεί, ο ήχος "Μπιπ" ακούγεται μία φορά, ενέργεια που σημαίνει την έναρξη αυτής της λειτουργίας.
- Όταν ο διακόπτης ρεύματος γυρίζει για πρώτη φορά και ξεκινά η λειτουργία έκτακτης ανάγκης, η μονάδα θα λειτουργεί αυτόματα με τους ακόλουθους τρόπους:

Θερμοκρασία Δωματίου	Προκαθορισμένη Θερμοκρασία	Λειτουργία TIMER	Ταχύτητα FAN	Κατάσταση Λειτουργίας
Πάνω από 24 °C	24 °C	Οχι	AUTO	COOL
Κάτω από 24 °C	24 °C	Οχι	AUTO	HEAT




- Είναι αδύνατο να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της θερμοκρασίας, και την ταχύτητα του ανεμιστήρα, καθώς επίσης δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει σε κατάσταση χρονοδιακόπτη ή σε ξηρή κατάσταση.

Δοκιμαστική λειτουργία:

Ο διακόπτης Δοκιμαστικής λειτουργίας είναι ο ίδιος με αυτόν της κατάστασης ανάγκης.

- Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη στη δοκιμαστική λειτουργία όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 16 °C, δεν θα τον χρησιμοποιείτε κατά την κανονική λειτουργία.
- Συνεχίστε να πιέζετε το διακόπτη δοκιμαστικής λειτουργίας για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Αφού ακούσετε το "Μπιπ" δύο φορές, αφήστε το δάχτυλό σας από το διακόπτη: η λειτουργία φύξης αρχίζει με ταχύτητα ανεμιστήρα στο "Υψηλό".



■ Φόρτωση των μπαταριών

1 Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών.

2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως ακριβώς φαίνεται στην εικόνα. Απαιτούνται 2 μπαταρίες R-03, επαναφορτιζόμενες (κυλινδρικού τύπου). Να είστε βέβαιοι ότι η τοποθέτησή τους έγινε σύμφωνα με τις ενδείξεις "+" / "-".

3 Μετά την τοποθέτηση των μπαταριών, βάλτε πάλι το κάλυμμα στην θέση του και κλείστε.

Εσωτερική Μονάδα

Απαραίτητα Εργαλεία για Εγκατάσταση

- Οδηγός
- Τανάλια
- Σιδεροπρίονο
- Τρυπάνι πυρήνα
- Κλειδί (17,19 και 26 χιλιοστά)
- Ανιχνευτής διαρροής αερίου ή σαπούνι και νερό λύση
- Δυναμόκλειδο (17 χιλιοστά, 22 χιλιοστά, 26 χιλιοστά)
- Κόφτες σωλήνων
- Εκχείλωση εργαλείο
- Μαχαίρι
- Μέτρηση της ταινίας
- Γλύφανο

Επιλογή Σημείου Εγκατάστασης

- Σημείο όπου δεν προκαλεί ισχυρή δόνηση, όπου το σώμα μπορεί να υποστηρίζεται επαρκώς.
- Σημείο όπου δεν επηρεάζεται από τη θερμότητα ή τον ατμό που παράγεται στην περιοχή, όπου η είσοδος και έξοδος της μονάδας δεν έχουν διαπαραχθεί.
- Σημείο όπου είναι δυνατόν να στραγγίζει εύκολα, όπου σωληνώσεις μπορούν να συνδεθεί με την εξωτερική μονάδα.
- Σημείο όπου ο κρύος αέρας μπορεί να εξαπλωθεί σε ένα δωμάτιο εντελώς.
- Σημείο γύρω από μια πρίζα, με αρκετό χώρο γύρω.
- Σημείο σε απόσταση των περισσότερων από 1m από τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, ασύρματες συσκευές και λαμπτήρες φθορισμού μπορεί να μείνει.
- Στην περίπτωση στερέωσης του τηλεχειριστήριου σε τοίχο, σημείο όπου η εσωτερική μονάδα μπορεί να λάβει σήματα όταν οι λαμπτήρες φθορισμού στο δωμάτιο είναι αναμμένοι.

Πηγή Ισχύος


- Πριν τοποθετήσετε ρεύμα στην πρίζα, ελέγχετε την τάση.
- Η παροχή ρεύματος είναι η ίδια με την αντίστοιχη επικέτα.
- Τοποθετήστε ένα αποκλειστικό κύκλωμα.
- Ένα δοχείο θα πρέπει να έχει συσταθεί σε μια απόσταση όπου το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να φτάσει. Μην κόβετε το καλώδιο για να το επεκτείνετε.

Επιλογή Σωλήνα

ΓΙΑ 09K 12K	Σωλήνας υγρού	Ø 6.35x0.8mm
	Σωλήνας αερίου	Ø 9.52x0.8mm
ΓΙΑ 18K 24K	Σωλήνας υγρού	Ø 6.35x0.8mm
	Σωλήνας αερίου	Ø 12.7x0.8mm

Διάγραμμα εγκατάστασης εσωτερικής μονάδας

Τα μοντέλα χρειάζονται ψυκτικό R32



Αν χρησιμοποιείτε τον σωλήνα αποστράγγισης στην αριστερή πλευρά, βεβαιωθείτε ότι η τρύπα παίρνει μέσα.

Η απόσταση μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και του δαπέδου πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2μ.


Παρακαλώ να έχετε υπόψη σας ότι το διάγραμμα είναι ενδεικτικό μόνο.

Συντήρηση


Για ορθή χρήση του κλιματιστικού

Ρύθμιση κατάλληλης θερμοκρασίας δωματίου	Μην μπλοκάρετε την είσοδο αέρα	Τηλεχειριστήριο	Εσωτερικό σώμα
Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα κατά τη λειτουργία	Αποτελεσματική χρήση του χρονοδιακόπτη	Μην χρησιμοποιείτε νερό, σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό τζαμιών ή χημικά ή και τα δύο.	Σκουπίστε το κλιματιστικό με ένα στεγνό και μαλακό πανί. Για σημαντικούς λεκέδες, χρησιμοποιήστε ένα ουδέτερο καθαριστικό δυαλυμένο σε νερό και μετά σκουπίστε το εντελώς.
Αν η μονάδα δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, σβήστε τη από την παροχή ρεύματος	Αποτελεσματική χρήση των περσιδών	Καθαρισμός Φίλτρου Αέρα	
		<p>1. Ανοίξτε τη γρίλια εισόδου τραβώντας το προς τα πάνω. 2. Αφαιρέστε το φίλτρο. Σπρώξτε προς τα πάνω στην καρτέλα κέντρο του φίλτρου ελαφρά μέχρι να αποδεσμευτεί από το πώμα και αφαιρέστε το φίλτρο προς τα κάτω. 3. Καθαρίστε το φίλτρο. Χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη σκόνη, ή πλύνετε το φίλτρο με το νερό. Μετά, στεγνώστε το φίλτρο τελείως στη σκιά 4. Συνδέστε το φίλτρο. Συνδέστε το φίλτρο σωστά, έτσι ώστε η ένδειξη "FRONT" βρίσκεται στο μπροστά μέρος. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι εντελώς σταθερό πίσω από το stopper. Αν τα δεξιά και αριστερά φίλτρα συνδεθούν σωστά, αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβες. 5. Κλείστε τη γρίλια εισόδου.</p> <p>Mia φορά κάθε δύο εβδομάδες</p>	

Αντικατάσταση φίλτρου καθαρισμού αέρα



4. Βάλτε το πρότυπο φίλτρο αέρα (Απαραίτητη εγκατάσταση)



ΠΡΟΣΟΧΗ :

Η λευκή πλευρά του φίλτρου καθαρισμού αέρα πρέπει να κοιτάει προς τα έξω, και η μαύρη πλευρά προς τη μονάδα. Η πράσινη πλευρά του καθαρισμού φίλτρου αέρα πρέπει να κοιτάει προς τα έξω, και το λευκό πρόσωπο προς την πλευρά της μονάδας.

5. Κλείστε τη γρίλια εισόδου

Κλείστε τη γρίλια

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

- Το φίλτρο καθαρισμού αέρα θα ξεθωριάσει μετά από κάποιο διάστημα. Σε μια κανονική οικογένεια, κάθε 6 μήνες .
- Το φίλτρου καθαρισμού αέρα που σκοτώνει τα βακτήρια θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει ανάγκη για αντικατάσταση. Όμως, κατά την περίοδο της χρήσης του, θα πρέπει να αφαιρέσετε τη σκόνη συχνά χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα ή χτυπώντας το ελαφρά, διαφορετικά η απόδοσή του θα επηρεαστεί.
- Παρακαλώ κρατήστε το φίλτρο καθαρισμού αέρα σε δροσερές και ξηρές συνθήκες και αποφύγετε μεγάλο χρονικό διάστημα έκθεσης σε άμεσο ηλιακό φως όταν σταματήσετε τη χρήση του, διαφορετικά η ικανότητά αποστειρώσης θα μειωθεί.

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς.
Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια.
Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων.
Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγξετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.



Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.
www.inventoraircondition.gr/media-library

Υποβολή Εγγύησης

Ακολουθήστε τα παρακάτω σύντομα βήματα για να ενεργοποιήσετε την εγγύησή σας:

ΒΗΜΑ 1

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

<https://www.inventoraircondition.gr/egiisi-inventor>

ή σκανάροντας τον ακόλουθο κωδικό QR:



ΒΗΜΑ 2

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία όπως ζητούνται στα "Στοιχεία ιδιοκτήτη" και "Στοιχεία μηχανήματος":

Για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία.

Στοιχεία ιδιοκτήτη	Στοιχεία μηχανήματος
Όνομα*	Τύπος*
Διεύθυνση*	Σειριακός αριθμός μηχανήματος*

ΒΗΜΑ 3

Πατήστε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ, στο κάτω μέρος της φόρμας υποβολής:

Διεύθυνση email*

Διεύθυνση newsletter της Inventor

Μολις ολοκληρωθεί η υποβολή της εγγύησης θα λάβετε την επιβεβαίωση κατοχύρωσης στο email σας

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Πατήστε το κουμπί αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις.

ΒΗΜΑ 4

Θα λάβετε σχετικό mail επιβεβαίωσης στη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει. Παρακαλούμε ελέγξτε και τον φάκελο με τα Ανεπιθύμητα εισερχόμενα.

ΒΗΜΑ 5




Έχετε υποβάλει επιτυχώς την εγγύηση του προϊόντος Inventor!

Continut

Componente si functii	2
Operare	3
Instalarea unitatii interioare	14
Intretinere	18
Avertizari.....	19
Depanare.....	20


Componente si Functii

Unitate interna



Grilajul de admisie poate varia in functie de produs achizitionat.

Unitate exterioara



① EVACUARE AER


② ADMISIE AER

③ CONECTARE TEVI SI FIRE ELECTRICE

④ FURTUN SCURGERE

Telecomanda

partea externa a telecomenzi



5. buton ON/OFF
6. afisaj pentru fiecare functie
7. afisaj mod operare
8. afisaj WIFI si CEAS
9. afisaj temperatura
10. afisaj umiditate
11. afisaj viteza ventilator
12. balaij lamele (pe orizontala si pe verticala)
13. cronometru pornire/ cronometru oprire afisaj CEAS
14. buton ventilator
15. buton mod SILENTIOS
16. buton mod INCALZIRE
17. buton mod SMART


1. buton POWER
2. buton mod USCARE (utilizat in operatiunea mod USCARE)
3. buton mod RACIRE (utilizat in operatiunea mod RACIRE)
4. buton TEMP (utilizat pentru modificarea temperaturii)

NOTE

Humidity display is unavailable on some models
If the model you buy has a WIFI function, press the ON/OFF button for 5s to emit the WIFI binding signal.
Once in the binding mode, the APP will show how to bind.
Afisajul umiditatii nu este disponibil la unele modele
Daca modelul pe care il achizitionati are o functie WIFI, apasati pe butonul ON/OFF timp de 5s pentru a emite semnalul de legare la WIFI. Odata ajuns la modul de legare, aplicatia va arata cum sa se lege.

Operare

Romana



- 18.buton CRONOMETRU
- 19.buton CEAS
- 20.buton 10°C (functie speciala de incalzire: mentinere incalzire 10 grade/pretios pentru RS)
- 21.buton SANATATE
- 22.buton SMART (folosit pentru functia SMART/aceasta optiune nu este valabila la unele modele)
- 23.buton balaij lamele pe vertical
- 24.buton balaij lamele pe orizontal
- 25.buton SLEEP
- 26.buton SANATATE FLUX AER
- 27.buton LUMINA (controleaza iluminatul si oprirea LEDului de afisaj a unitatii interne)
- 28.buton CODE
- 29.buton APPLY
- 30.buton °F/°C

Note:

1. SMART + SLEEP – Cand modul de functionare a lumini este activat, aparatul va fi in modul . Daca aparatul detecteaza ca lumina interioara este mai slaba pentru cateva minute, senzorul de lumina porneste automat. Daca aparatul nu detecteaza miscari timp de 20 de minute si lumina detectata este slaba, va intra automat in modul SMART + SLEEP. Aparatul va functiona precum ciclul de hibernare. (vezi functia SLEEP de la pagina 7)


Conditii de inlaturare:

- 1) aparatul detecteaza ca lumina interioara este mai puternica decat setarea facuta pentru 20 de minute,
 - 2) aparatul este in modul 8h SMART + SLEEP
 - 3) functia LUMINA AMBIENTALA este dezactivata
- Cand oricare din conditiile de mai sus se aplica aparatul va iesi din modul SMART + SLEEP. Odata iesit din modul SMART + SLEEP, aparatul va functiona sub setarile initiale facute pe telecomanda.

- Note: 1) aceasta functie nu este valabila in modul FAN
- 2) aceasta functie nu este valabila in modul SLEEP
 - 3) cand este in modul REMOTE SLEEP sau TIMER este pornit, aparatul va iesi din aceasta functie.
 - 4) sursele de lumina, precum lampi interioare, lumina LED a TVurilor si miscarea frecventa a animalelor de companie, va afecta aceasta functie.

2. Apasarea HEALTH+HEALTH AIRFLOW simultan va seta sau anula functia LOCK ()


Setarea orei



1 Apasati butonul CLOCK



2 Apasati "+" sau "-" pentru a seta ora corecta



Orice apasare va creste sau va descreste cu 1 minut. Daca butonul este mentinut apasat, ora se va schimba rapid.

3 confirmati ora



Dupa ce ora este confirmata, apasati APPLY, "AM" si "PM" se vor opri din intermitenta, in timp ce ceasul va functiona.

Nota:


Distanta intre capul de transmisie a semnalului si emitor trebuie sa fie pana la 7m fara obstruktionari. Cand in camera este instalata o lampa fluorescenta sau schimbare in telefon wireless, adaptorul este apt sa fie deranjat primind semnalele, astfel incat distanta pana la unitatea interioara sa fie mai scurta. Afisajul complet sau neclar indica faptul ca bateriile au fost consummate. Va rugam schimbati bateriile. Daca telecomanda nu poate functiona normal in timpul acestui process, va rugam scoateti bateriile si reincercati cateva minute mai tarziu.

Sfat:

Scoateti bateriile in caz ca nu veti folosi aparatul pentru o perioada indelungata.

Operare

■ Operare silentioasa



Operare silentioasa




Puteți folosi aceasta funcție cand aveți nevoie de liniste pentru odihnă și pentru citit

Apasand pe butonul atunci cand este afisat, A/C-ul va incepe sa functioneze in modul silentios. In modul de operare silentios, ventilatorul opereaza la viteza redusa.

Apasand pe modul QUIET inca o data, aceasta functie va fi dezactivata.

■ Modurile de operare COOL, HEAT si DRY



Apasa pe butonul COOL de pe telecomanda.

HEAT



Apasa pe butonul HEAT de pe telecomanda.

DRY




Apasa pe butonul DRY de pe telecomanda.


1. In modul DRY, cand temperatura devine mai scazuta decat temperatura setata +20 C, aparatul va rula intermitent la viteze scazute, indiferent de setarea ventilatorului.
2. Telecomanda poate memora fiecare status al operatiunilor Cand porniti aparatul data viitoare, apasati pe butonul ON/OFF si aparatul se va intoarce la statusul anterior.

Operare

Functionarea fluxului de aer sanitar



- 1 Apasa pe butonul TEMP.
△ De fiecare data cand acest buton este apasat, temperatura creste cu 0.5°C
▽ De fiecare data cand acest buton este apasat, temperatura scade cu 0.5°C



Unitatea va functiona pentru a atinge temperatura setata pe afisaj.


2 Modul de operare FAN



Apasa pe butonul FAN SPEED. Pentru fiecare apasare, viteza se schimba dupa cum urmeaza:



Unitatea va functiona la viteza selectata a ventilatorului.



Apasati o data pentru a activa functia fluxului de aer sanatos.

1) Apasati butonul fluxului de aer sanatos, atunci cand apare pe afisaj. Evitati fluxul de aer puternic directionat catre corp.

2) Apasati din nou butonul fluxului de aer sanatos, cand apare pe ecran. Evitati loviturile puternice de flux direct de aer.



Apasati din nou pentru a dezactiva functia fluxului de aer sanatos.

Apasati din nou butonul fluxului de aer sanatos, atat grilele de intrare cat si de iesire ale apparatului de aer conditionat sunt deschise, iar unitatea continua sa functioneze in conditii inainte de setarea functiei de flux de aer sanatos. Dupa oprire, grila de evacuare se va inchide automat.

Observatie

Nu ajustati grilajul de evacuare manual. In caz contrar, grilajul va functiona incorrect. Daca grilajul nu se deplaseaza correct, opriti-l pentru un minut apoi porniti, ajutat de telecomanda.


Telecomanda poate memora fiecare stare a operatiunii. Cand va porni data viitoare, doar trebuie apasat butonul ON/OFF unitatea va functiona conform starii anterioare.

Note

1. Dupa setarea functiei fluxului de aer sanatos, pozitia grilelor de intrare si de iesire este fixa.
2. In modul incalzire, este mai bine sa selectati modul
3. In modul racire, este mai bine sa selectati modul
4. In racire si uscare, folosind apparatul de aer conditionat pentru o lunga perioada de timp sub umiditatea ridicata a aerului, la grila de iesire apare un fenomen care scade numarul picaturilor de apa.
5. Selectati directia corespunzatoare a ventilatorului in functie de conditiile reale.

Operare


Operatiunea SWING




1 balaiajul fluxului de aer

Pentru fiecare apasare de buton a , directia fluxului de aer, pe afisajul telecomenzi urmeaza diferite moduri de operare:

COOL/DRY: RACIRE / USCARE:



HEAT: INCALZIRE




SMART:




Starea initiala

2 directia pe orizontala a fluxului de aer



Pentru fiecare apasare de buton , afisajul telecomenzi arata urmatoarele:

telecomanda




starea initiala

- Cand umiditatea este ridicata, apa condensate poate interfepla cu evacuarea aerului daca fantele verticale sunt ajustate pe orizontala
- Se recomanda sa nu se mentina flapsul orizontal pe pozitie joasa pentru o perioada indelungata pe modul RACIRE si USCARE, caci apa condensata va s-ar putea produce
- cand aerul rece circula in pozitie joasa, in modul RACIRE, ajustarea fluxului de aer pe orizontala va fi benefice pentru circularea acestuia

Operatiunea CRONOMETRU

Setati Ora Exacta inainte sa incepi operatiunea Cronometru. Puteti lasa unitatea sa porneasca sau sa se opreasca automat, cand se atinge momentul potrivit, ca de exemplu, inainte sa va treziti dimineata, sau cand va intarciati de afara sau dup ace veti adormi, pe parcursul noptii.



1


Selectati-vla CRONOMETRUL PORNIT preferat

Telecomanda: "TIMER ON" va clipi

Selectati-vla CRONOMETRUL OPRIT preferat

Telecomanda: "TIMER OFF" va clipi

2 Setarea orei exacte



De fiecare data cand butonul este apasat, setarea de ora exacta va creste sau descreste cu 1 minut, si daca este mentinut apasat, va creste rapid. Ora exacta poate fi setata pana la 24 de ore.

3 Confirmarea setarii




Dupa ce ati selectat ora exacta corecta, apasati butonul APPLY pentru confirmare si "ON" sau "OFF" pe telecomanda

Pentru a anula modul CRONOMETRU
Doar apasati butonul TIMER de cateva ori pana afisajul TIMER va disparea.

Operare

Somn odihnitor

Inainte de a merge la culcare, puteti apasa butonul SLEEP si unitatea va rula in modul SOMN si va aduce un somn linistit




Apasati butonul SLEEP

Modul Operational

1. In modul RACIRE, USCARE


la o ora dupa ce modul SOMN porneste, temperatura va fi cu 1°C mai mare decat temperatura programata. Dupa inca 1h, temperatura creste din nou cu 1°C. Unitatea va functiona pentru inca 6h apoi se opreste. Temperatura in modul SOMN este mai mare decat cea programata, astfel incat temperatura din incapere nu va fi prea scazuta.



2. in modul INCALZIRE

la o ora dupa ace modul SOMN incepe, temperatura va fi mai mica cu 2°C decat cea programata. Dupa inca o ora, temperatura scade din nou cu 2°C. dupa inca 3 ore, temperatura creste cu 1°C. Unitatea va functiona pentru inca 3 ore si se va opri.

Temperatura in modul SLEEP este mai mica decat cea programata, astfel incat temperatura incaperei nu va fi ridicata pentru somn.



3. In modul SMART

Unitatea va functiona in modul somn, fiind adaptat automat si selectat modul de functionare

4. cand modul SLEEP este setat la 8 ore, cronometrul nu poate fi ajustat. Cand functia CRONOMETRU este setata, modul SLEEP nu poate fi programat. Dupa ce modul SLEEP este setat, daca utilizatorul reseteaza functia CRONOMETRU, modul SLEEP va fi anulat; aparatul va fi in starea de sincronizare, daca cele doua moduri sunt setate in acelasi timp, fie timpul de functionare se va termina primul, unitatea se va opri automat si celalalt mod va fi anulat.


Functie de repunere in functiune dupa o pana de curent
daca aparatul este pornit pentru prima data, compresorul nu va porni doar daca 3 minute au trecut. Dupa ce electricitatea isi revine dupa pana de current, aparatul va functiona automat si 3 minute mai tarziu compresorul va incepe sa functioneze

Nota legata de pana de curent

Apasati butonul SLEEP de 10 ori in 5 secunde si se intra in functie dupa ce se aud 4 sunete. Apasati butonul SLEEP de 10 ori in 5 secunde si seiese din aceasta functie dupa ce se aud 2 sunete.

Operare

■ Operatiunea SMART



(aceasta functie nu este disponibila la anumite modele)

o singura apasare poate furniza mai mult decat o incalzire confortabila

unitatea de Aer Conditionat poate indica temperatura din interior si umiditatea si poate face modificarile in consecinta

pornirea SMART

apasati butonul ON/OFF si aparatul va porni. Apasati butonul SMART “ ” este afisat pe telecomanda


- SMART FRESH
- decongelare inteligenta
- viteza ventilatorului inteligenta
- SMART FAN HEALTH
- uscare inteligenta
- SMART SOFT
- control intelligent al temperaturii

SMART sau **ON / OFF** SMART se va opri

In modul racire, incalzire sau dezumidificare, apasati tasta SMART pentru a intra in functia inteligenta. In timpul rularii modului intelligent, cand aerul conditionat functioneaza, va selecta automat racire, incalzire, dezumidificare sau mod suflare si atunci cand functia inteligenta functioneaza, apasati tasta “racire”, “incalzire” sau “dezumidificare” pentru a comuta in modul anterior, si a iesi din functia SMART

Operare

■ Operatiunea HEALTH



apasati butonul
HEALTH



apasand butonul HEALTH o singura data, este afisata pe telecomanda si operatiunea de ionizare incepe.

apasand din nou butonul HEALTH va dezactiva operatiunea de ionizare




Functia de ionizator poate fi folosita atunci cand ventilatorul intern functioneaza (disponibil la orice model). Cand ventilatorul aparatului intern nu functioneaza, pictograma HEALTH va aparea, dar ionizatorul nu va opera pana ventilatorul nu va porni.

■ Operatiunea ON/OFF si operatiunea de test

Operatiunea ON/OFF

- Folositi aceasta operatiune doar cand telecomanda este defecta sau pierduta. Pentru operatiuni Urgente, a se folosi pentru o perioada limitata
- Cand intrerupatorul de operatiune de urgență este apasat, un sunet se va auzi o singura dată, ceea ce înseamnă începutul acestei operatiuni
- Cand intrerupatorul de energie electrică este pornit pentru prima dată și operatiunea de urgență începe, aparatul va funcționa în modurile următoare




Temperatura incaperii	Temperatura desemnata	Mod Cronometru	viteza ventilatorului	mod operational
mai mare de 24°C	24 °C	Nu	AUTO	RACIRE
mai mic de 24°C	24 °C	Nu	AUTO	INCALZIRE

- Este imposibil să schimbăm setarea temperaturii și viteza ventilatorului. De asemenea, nu este posibilă folosirea cronometrului în modul uscare


Operatiunea de test

- Intrerupatorul operatiunii de test este identic cu cel de urgență
- Utilizați acest intrerupator în operatiunea de test cand temperatura interioară este sub 160C, a nu se folosi în operarea normală.
- Continuați să apăsați intrerupatorul de test mai mult de 5 secunde. Dupa ce se aude un sunet scurt de două ori, ridicați degetul dumneavoastră de pe intrerupator, operatiunea de racire va începe alături de fluxul de aer.



■ Scoaterea bateriei

1



Eliminati capacul pentru baterie

2




Introduceti bateriile ca in imagine. 2 baterii R-03, tasta de resetare (cilindru), asigurati-vă ca sunt aliniate cu semnul "+" sau "-"

3



Introduceti bateriile, apoi puneti capacul din nou

INFORMATII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA TIPUL DE AGENT FRIGORIFIC FOLOSIT



Acum produsul contine gaze fluorurate cu efect de sera reglementate de Protocolul de la Kyoto. Nu aerisiti in atmosfera.

Tipul de agent frigorific: R32

Valoarea GWP: 675

GWP = potential de incalzire globala

Va rugam sa completati cu cerneala,

- 1 cantitatea incarcata din fabrica a agentului frigorific
- 2 cantitatea suplimentara de agent frigorific trecuta pe eticheta si

• 1+2 cantitatea totala de agent frigorific

Aflata pe eticheta de tipul de refrigerant furnizata o data cu produsul.

Eticheta completata trebuie sa fie plasata in apropierea portului de incarcare a produsului (de exemplu, in interiorul capacului valorii de oprire):

A contine gaze fluorurate cu efect de sera reglementate de Protocolul de la Kyoto

B incarcarea produsului cu agent frigorific din fabrica: a se vedea placa de identificare a unitatii

C cantitate suplimentara de agent frigorific incarcat

D incarcare totala a agentului frigorific

E unitate exterioara

F cilindru frigorific si supapa pentru incarcare

CERTIFICAT DE CONFORMITATE EUROPEAN PENTRU ACESTE MODELE

Climat: T1 Voltaj: 230 V

Declaratie conformitate

Toate produsele sunt in conformitate cu urmatoarele dispozitii europene:

2014/53/EU (RED)

2014/517/EU (F-GAS)

2009/125/EC (ENERGY)

2010/30/EU (ENERGY)

2006/1907/EC (REACH)

ROHS

Produsele sunt aliniate cu cerintele Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European si a consiliului referitor la restrictionarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice. (Directiva ROHS UE)

WEEE

In conformitate cu Directiva 2012/19/EU a Parlamentului European, informam orice consumator, prin aceasta, despre cerintele de eliminare a deseurilor electrice si electronice.

CERINTE DE RECICLARE

 Aerul dumneavoastra conditionat este marcat cu acest simbol. Asta inseamna ca produsele electrice si electronice nu trebuie amestecate cu deseurile menajere.

Nu incercati sa demontati singuri sistemul: demontarea sistemului de aer conditionat, tratarea agentului frigorific, a uleiului si a altel parti trebuie efectuata de catre un instalator calificat, conform cu legislatia nationala si locala in vigoare. Aerul conditionat trebuie trimis la o unitate specializata pentru reutilizare, reciclare si recuperare. Prin asigurarea ca acest produs este eliminate corect, veti preveni consecintele posibile negative asupra mediului inconjurator si a sanatatii umane. Va rugam sa contactati instalatorul sau autoritatea locala pentru mai multe informatii. Bateria trebuie scoasa din telecomanda si aruncata separat, in conformitate cu legislatia nationala actuala.

WI-FI

Putere maxima de transmisie wireless (20dBm)

Interval de frecventa operare wireless

(2400~2483.5MHz)

Instalarea unitatii interioare

Instrumente necesare pentru instalare


- Surubelnita
- Cleste
- Fierastrau
- Burghiu cu miez
- Cheie (17, 19 si 26 mm)
- Detector de scurgeri de gaze sau solutie de sapun si apa
- Cheie dinamometrica (17, 22 si 26 mm)
- Freza de teava
- Instrument de ardere
- Cutit
- Banda de masurare
- Alezor

Selectarea locului de instalare

- Loc robust, care nu provoaca vibratii, unde corpul poate fi sustinut suficient.
- Locul care nu este afectat de caldura sau abur generat in apropiere, unde intrarea si iesirea unitatilor nu sunt perturbate.
- Loc posibil sa existe scurgeri, unde conductele pot fi conectate cu unitatea exterioara.
- Loc unde aerul rece poate fi raspandit in intregime intr-o camera.
- Plasati, in apropiere, un recipient de alimentare, cu suficient spatiu in jur.
- Locul unde poate fi lasata distanta mai mare de 1 m de televizoare, radio, aparate wireless si lampi fluorescente.
- In cazul fixarii telecomenzi pe un perete, loc unde unitatea interioara poate primi semnale atunci cand lampile fluorescente din camera sunt luminate.

Schita pentru instalarea unitatilor interioare

Modelele adopta refrigerant R32 fara HFC



Daca utilizati conducta de scurgere din partea stanga, asigurati-vă ca orificiul este facut corect.

Distanta dintre unitatea interna si podea trebuie sa fie mai mare de 2 metri.

Va rugam sa faceti obiectul produsului achizitionat, imaginea de mai sus are strict rol orientativ.

Sursa de energie

- Înainte de a introduce energie în recipient, verificați tensiunea fara a se defecta.
- Sursa de alimentare este aceeasi cu placa de identificare corespunzatoare.
- Instalați un circuit ramificativ exclusiv al energiei.
- Un recipient trebuie instalat la o distanță unde se poate ajunge la cablul de alimentare. Nu extindeți cablul tăindu-l.

Selectarea conductei


	Conducta de lichid	Ø 6.35x0.8mm
Pentru 09K 12K	Conducta de gaz	Ø 9.52x0.8mm
Pentru 18K	Conducta de lichid	Ø 6.35x0.8mm
	Conducta de gaz	Ø 12.7x0.8mm
Pentru 24K	Conducta de lichid	Ø 9.52x0.8mm
	Conducta de gaz	Ø 15.88x1.0mm

Instalarea unitatii interioare

1 Fixarea placii de montare si pozitionarea gaurii in perete


Cand placa de montare este fixata

- Efectuati, pe baza stalpilor, o nivelare adevarata pentru fixarea placi pe perete, apoi fixati temporar placa cu un singur cutel de otel.
- Asigurati-v-a inca o data ca nivelul corespunzator al placi, agatand un fir cu o greutate de partea superioara centrala a placi, apoi fixati placa cu unghia de otel de fixare.
- Gasiti locatia A/C a gaurii de perete folosind o banda de masurare.



Acordati atentie urmatoarelor puncte inainte de instalarea unitatii:

- Scoateti blocurile din partea stanga si dreapta, asa cum puteti vedea in figura de mai jos.
- Scoateti cele 2 garnituri de sub ventilator.
- Curatati bavura de pe suprafata fracturii pentru a evita zgarierea cablului de alimentare.




Atunci cand placa de montare este fixa cu bara laterală și cu linteă

- Fixeaza pe bara laterală si aliniaza o bara de montare, care este vanduta separat, apoi fixeaza placa pe bara de fixare stabila.
- Consultati articolul precedent, „Cand placa de montare este fixata pentru prima data”, pentru pozitionarea gaurii in perete.

2 Realizarea unui orificiu in perete si montarea capacului gaurii conductei

- Faceti o gaura cu diametrul de 60 mm, coborand usor spre exteriorul peretelui.
- Instalati capacul gaurii de conducte si sigilati-l cu chit dupa instalare.



Sectiunea gaurii din perete Teava gaurii de conducta

3 Instalarea unitatii interne


Trasarea conductei

[Conducta din spate]

- Desenati conductele si furtunul de scurgere, apoi fixati-le cu banda adeziva

[Stanga • Conducta spate stanga]

- In cazul tubulaturii din partea stanga, taiati cu ajutorul unui butuc, capacul pentru conductele din stanga.
 - In cazul conductelor din spate stanga, indoiti conductele in functie de directie, pana la marcatul orificiului pentru conductele din spate stanga, care este marcat pe materialele de izolare termica.
- Introduceti furtunul de scurgere in materialul de izolare termica al unitatii interioare.
 - Introduceti cablul electric interior / exterior din spatele unitatii interioare si trageți-l pe partea din fata, apoi conectați-le.
 - Inveliti fata de etansare a flacarii cu ulei de refrigerare si conectati conductele. Acoperiti partea de racord cu materiale de izolare termica si asigurati-v-a ca fixati cu banda adeziva.




- Cablu electric al unitatii interne / externe si furtunul de scurgere trebuie sa fie legate cu conductele de refrigerare, protejand banda.

[Conductele orientate in alte directii]

- Taiati capacul pentru tubulatura in conformitate cu directia conductei, apoi indoiti conducta in functie de pozitia orificiului din perete. Cand indoysi, aveți grija sa nu prabusiti conductele.
- Conectati in prealabil cablul electric interior / exterior, apoi scoateti conexiunea la izolare termica a piesei de conectare speciale.


Fixarea corpului unitatii interne

- Agatati cu siguranta corpul unitatii pe crestaturile superioare ale placii de montare. Mutati corpul dintr-o parte pentru a verifica fixarea sa sigura.
- Pentru a fixa corpul pe placa de montare, tineti corpul inclinat de partea inferioara si apoi puneti-l in jos perpendicular.



Descarcarea corpului unitatii interne


- Cand descarcati unitatea interioara, va rugam sa folositi mana pentru a ridica corpul pentru a parasi agraful, apoi ridicati usor partea inferioara a corpului spre exterior si ridicati unitatea aslant pana cand paraseste placa de montare.



4 Conectarea cablului electric a unitatii interne/externe

Scoaterea capacului de cablare

- Indepartati capacul terminalului in coltul din dreapta jos al unitatii interioare, apoi scoateti capacul de cabluri indepartand suruburile.




Cand conectati cablul dupa instalarea unitatii interioare

- Introduceti din exterior cablul camerei in partea stanga a orificiului de perete, in care teava a fost montata deja.
- Scoateti cablul din partea frontală si conectati cablul facand o bucla.

Cand conectati cablul inainte de a instala unitatea interioara

- Introduceti cablul din partea din spate a unitatii, apoi scoateti-l pe partea din fata.
- Desfaceti suruburile si introduceti capetele cablului complet in blocul terminal, apoi strangeti suruburile.
- Rageti usor de cablu pentru a va asigura ca a fost introdus si transmis corect.
- Dupa conectarea cablului, nu reusiti niciodata sa fixati cablul conectat cu capacul de cabluri



Nota:

Cand conectati cablul, confirmati cu atentie numarul terminalului de unitati interioare si exterioare. Daca cablarea nu este corecta, functionarea corecta nu poate fi efectuata si va cauza defecte.

Conecțarea cablajului	4G1.0mm ²
-----------------------	----------------------

- Daca cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de catre producator sau agentul de service sau de catre o persoana calificata. Tipul de fir de conectare este H05RN-F sau H07RN-F.
- Daca siguranta de pe placa PC este rupta, schimbatil cu tipul T.3.15A / 250V AC (interior).
- Metoda de cablare trebuie sa fie in conformitate cu standardul de cablare local.
- Dupa instalare, mufa de alimentare trebuie sa fie usor accesibila.
- Un intrerupator trebuie incorporat in cablarea fixa. Intrerupatorul trebuie sa fie polarizat, iar distanta dintre cele doua contacte ale sale nu trebuie sa fie mai mica de 3 mm.


5 Instalarea sursei de alimentare

- Sursa de alimentare trebuie utilizata exclusiv pentru aparatul de aer conditionat.
- In cazul instalarii unui aparat de aer conditionat intr-un loc umed, va rugam sa instalati impamantare.
- Pentru instalare in alte locuri, utilizati un intrerupator.

6 Taierea si arderea lucrarilor la conducte

- Taierea conductelor se realizeaza cu ajutorul unui taietor de teava si trebuie indepartate bursierele.
- Dupa introducerea piulitei pentru flacara, se efectueaza lucrari de ardere.

Instrument pentru flacara pentru R410A	Instrument de flacara conventional	
Tip clatci	Tip clatci (tipul rigid)	Piulita cu aripi (tip Imperial)
A 0~0.5mm	1.0~1.5mm	1.5~2.0mm




Corect	Incorrect

7 La scurgere

Scoaterea capacului de cablare

- Va rugam sa instalati furtunul de scurgere, astfel incat sa fie in jos.
- Va rugam sa nu faceti drenajul asa cum se arata mai jos.



- Va rugam sa turnati apa in tava de scurgere a unitatii interioare si sa confirmati ca drenajul este realizat cu siguranta la exterior.
- In cazul in care furtunul de scurgere atasat se afla intr-o camera, va rugam sa-i aplicati izolatie termica fara a esua.

8 La drenaj

Indicarea codului	Descrierea problemelor	Analiza si diagnostic
E1	Defectiune la senzorul de temperatura al camerei	Conectarea defecta a conectorului Termistor defect PCB defect
E2	Defectiune la senzorul schimbului de caldura	
E4	Eroare EEPROM la unitatea interna	Eroare la EEPROM data Eroare EEPROM PCB defect
E7	Eroare de comunicare intre unitatea interna si externa	Eroare de transmisie a semnalului unitatii interne/ externe din cauza erorii de cablare PCB defect
E14	Defectiune la motorul unitatii interne	Oprirea functionarii datorita cablajului intrerupt din interiorul motorului ventilatorului Oprirea functionarii din cauza ruperii firelor de plumb ale motorului ventilatorului Eroare de detectare datorata PCB-ului unitatii interne defecte

9 Verificarea instalarii si testarea

■ Va rugam sa explicati clientilor modul de operare cu ajutorul manualului de instructiuni

Verificati elementele pentru testare








Puneti marcajul ✓ in casete

- Scurgeri de gaz din conexiunea tevilor?
- Izolatia termica a conexiunii conductelor?
- Sunt conectate bine cablurile de conexiune ale unitatii interne si externe in blocul terminal?
- Cablul de conectare este fixat bine?
- Drenajul este in regula?
- Impamantarea este conectata cu succes?
- Unitatea interna este fixata in siguranta?
- Tensiunea sursei de alimentare este respectata?
- Exista zgomot?
- Lampa lumineaza corect?
- Racirea si incalzirea se realizeaza in mod normal (pompa de caldura)?
- Functionarea regulatorului de temperatura din camera este normala?

Intretinere

Pentru folosirea inteligenta a Aerului Conditionat

Romana

<p>cadru propice pentru temperatura din camera</p> 	<p>NU blocati admisia de aer sau evacuarea</p> 	<p>Telecomanda</p>  <p>NU folositi apa, stergeti telecomanda cu o carpa uscata. NU folositi detergent de vase sau agenti chimici</p>	<p>Corful intern</p>  <p>Curatati aerul conditionat folosind o carpa moale si uscata. Pentru pete grave, folositi un detergent neutru diluat in apa. Stoarceti apa din carpa inainte de stergere si apoi stergeti complet detergentul.</p>
<p>Inchideti usile si geamurile in timpul procesului</p>  <p>During cooling operation prevent the penetration of direct sunlight with curtain or blind</p>	<p>Folositi temporizatorul eficient</p> 	<p>NU folositi urmatoarele pentru curatire</p>  <p>Gasolina, benzene, agentul de subtire si de curatare pot distruge stratul unitatii.</p>	<p>Apa fierbinte peste 40°C (104°F) pot cauza decolorari sau deformari.</p>
<p>Daca unitatea nu se va folosi pentru o perioada indelungata, deconectati-o de la alimentarea cu energie</p> 	<p>Folositi fantele eficient</p> 	<p>Curatarea Filtrelor de Aer</p> <ol style="list-style-type: none"> Apasati butonul SMART pentru 5secunde pentru a ridica partial panoul Deschideti manual panoul si sprijiniti-l de un support Scoateti filtrul Curatati filtrul Asezati filtrul Scoateti suportul si inchideti panoul Apasati indelung butonul SMART si panoul va cobori automat si se va inchide.  <p>Once every two weeks</p>	

Inlocuirea filtrului de purificare a aerului


1. Deschideti grilajul de admisie

Apasati butonul SMART pentru 5secunde pentru a ridica partial panoul




2. Detasati filtrul standard de aer

Glisati usor mansonul in sus pentru a elibera filtrul si apoi eliberati-l



3. Atasati filtrul de purificare

Puneti filtrul de purificare in ramele filtrului din stanga si din dreapta



4. Atasati filtrul standard de aer

(Necesita instalare)



ATENTIE:

Partea alba a filtrului foto catalizator este exterioara, iar partea neagra este orientata spre unitate. Partea verde a filtrului ce omora bacteriile trebuie sa fie in afara si partea alba trebuie orientata spre unitate.

5. Inchideti grilajul de admisie a aerului

Apasati indelung butonul SMART si panoul va cobori automat si se va inchide.

NOTE:



- Filtrul de purificare a aerului pentru foto catalizator trebuie solarizat la un interval fix. In mod curent, acesta va fi solarizat la fiecare 6luni.
- Filtrul de purificare pentru uciderea bacteriilor poate fi folosit mult timp, fara a fi nevoie de o inlocuire. Insă, cand este folosit, trebuie frecvent eliminate praful, folosind un aspirator, sau sa-l scuturati usor. In caza contrar, performantele acestuia vor fi afectate.
- Pastrati filtrul de purificare pentru uciderea bacteriilor in conditii uscate si reci, evitand expunere in lumina solara indelungata, atunci cand incetati sa il folositi sau cand capacitatea de sterilizare a acestuia va fi redusa.

Avertizari










⚠ Atentie

Va rugam apelati la Departamentul Vanzari/Service pentru instalare. Nu incercati sa instalati aerul conditionat de dumneavoastra insiva pentru ca lucrurile improprii pot cauza soc electric, foc, risipa de apa.

⚠ Atentie

Cand se gasesc anomalii, precum mici arsuri, imediat opriți imediat butonul de alimentare și contactați departamentul de vanzari. Folosiți o sursă excusivă alături de un intrerupător. Verificați instalarea concreta a surgerii.  	XXXX  STRICT ENFORCEMENT	XXXX  STRICT ENFORCEMENT
Conectați complet cablul de alimentare la prize.  STRICT ENFORCEMENT	Folosiți tensiune corespunzătoare.  STRICT ENFORCEMENT	1. Nu folosiți cabluri de alimentare extinse sau conectate pe jumatațe. 2. Nu instalați în locuri în care există posibilitatea formării surgerilor de gaz inflamabil în jurul unității. 3. Nu o lăsați expusă la vapozi sau la aburi de ulei.  PROHIBITION
Nu folosiți cablul de alimentare într-un pachet.  PROHIBITION	Aveți grijă să nu distrugeti cablul de alimentare.  PROHIBITION	Nu introduceți obiecte în admisia de aer sau evacuare.   PROHIBITION
Nu porniți sau opriți operațiunea deconectând cablul și asa mai departe.  PROHIBITION	Nu dirijați fluxul aerului către persoane, în special copii, sau persoanele în varsta.  PROHIBITION	Nu încercați să reparați sau reconstruviți singuri.   Nu conectați cablul de impământare.  earthing

⚠ Avertizare

Nu folosiți pentru pastrarea alimentelor, operelor de artă, echipament precis, imperechere sau cultivare.  PROHIBITION	Aerisiti ocazional, în mod special atunci când aparatul pe gaz funcționează în același  STRICT ENFORCEMENT	Nu operați priza cu mainile ude.  PROHIBITION
Nu instalați unitatea lângă un semineu sau lângă un aparăt de încalzire.  PROHIBITION	Verificați condiția optimă a locului de instalare.  PROHIBITION	Nu versați apă pe unitate când faceți curatenie.  PROHIBITION
Nu amplasați animale sau plante în calea directă a fluxului de aer.  PROHIBITION	Nu amplasați unele obiecte deasupra unității sau nu va urcați pe ea.  PROHIBITION	Nu amplasați vase cu flori sau recipiente cu apă deasupra unității.  PROHIBITION

Depanare

Inainte de a apela la service, verificati urmatoarele aspecte intai.

	Fenomen	Cauza sau puncte de reper
Inspectia performantei normale	Sistemul nu porneste imediat. 	<ul style="list-style-type: none">Cand unitatea este oprită, nu va porni imediat, nu inainte să treaca 3 minute, pentru a proteja sistemul.Cand sticherul este scos și reînrotos, circuitul de protective va funcționa timp de 3 minute pentru a proteja aerul condiționat.
	Se audе zgomot. 	<ul style="list-style-type: none">În timpul funcționării unității sau la oprirea acestora se aud fosete și plescături.După 2-3 minute după ce unitatea pornește, aceste zgomote devin mai evidente.În timpul operării unității, pocnituri se pot auzi.Zgomotul acesta este generat de carcasa ce se extinde sau micsorează datorită schimbării de temperatură.Ar trebui să fie și un zgomot puternic din fluxul de aer al unității operaționale și filtrul de aer ar fi foarte murdar.
	Mirosuri sunt generate. 	<ul style="list-style-type: none">Acestea sunt datorita circuitului aerului din interior și precum miroslul mobilei, vopsele și tigari.
	Aburi sunt eliminate. 	<ul style="list-style-type: none">Pe timpul modului RACIRE sau USCARE, unitatea internă poate elimina aburi. Acest aspect se datorează racirii bruste a aerului din interior.
	In modul uscare, viteza ventilatorului nu poate fi schimbata. 	<ul style="list-style-type: none">În modul USCARE, cand temperatura din camera devine mai mică decât temperatura programată +2°C, unitatea va rula intermitent la viteza REDUSA indiferent de setarea VENTILATORULUI.
Verificari multiple		<ul style="list-style-type: none">Este conectat la prize?Este o problemă la curentul electric?A sărit siguranta?
	Racire precara 	<ul style="list-style-type: none">Este filtrul de aer murdar? În mod normal acesta trebuie curătat o dată la 15 zile.Sunt impiedicate în admisie de aer și evacuare?Temperatura este programată corect?Sunt anumite uși sau geamuri rămasă deschise?Este vorba de lumină directă venită din geam, în timpul procesului de racire? (folosiți perdelele)Sunt folosite prea multe surse de căldură sau prea multă lume în camera pe timpul procesului de racire?

Avertizari

- Nu obstrucați sau acoperiți grilajul de admisie al aerului condiționat. Nu introduceți degetele sau alte lucruri în admisie de aer sau evacuare și fantele batante.
- Acest aparat nu este pentru folosirea de către persoanele (inclusive copiii) cu capacitate fizică, senzorială sau mentală reduse sau lipsite de experiență sau judecata, nu înainte de a li se oferă supraveghere sau instrucțiuni referitoare la folosirea aparatului de către persoanele responsabile pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

Specificatii

- Circuitul refrigerant este rezistent la scurgeri.

Aparatul este adaptabil în următoarea situație

1. Aplicabil în raza temperaturii ambientiale:

Cooling	Indoor	Maximum: D.B/W.B 35°C/24°C Minimum: D.B/W.B 21°C/15°C
Heating	Indoor	Maximum: D.B/W. 43°C/26°C Minimum: D.B -20°C
	Outdoor	Maximum: D.B/W.B 24°C/18°C Minimum: D.B/W.B -15°C
	Outdoor (INVERTER)	Maximum: D.B/W.B 24°C/18°C Minimum: D.B -20°C

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de producător sau agentului de service sau de o persoană calificată.
- Dacă siguranta unității interioare este defectă, va ruga să schimbiți-o cu modelul T.3.15A/250V. Dacă siguranta unității exterioare este defectă, va ruga să schimbiți-o cu modelul T.25A/250V.
- Cablarea trebuie să conformă standardelor locale.
- După instalare, sticherul poate fi ușor accesibil.
- Deseul de baterii trebuie depozitat corespunzător.
- Aparatul nu este intenționat utilizarea de către copii mici sau persoane infirme fără supraveghere.
- Copii mici trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Va ruga să folosiți stichere potrivite, care pot intra în uzură cablurile de alimentare.
- Sticherul și cablul de conectare trebuie să aibă atestare locală.
- Pentru a proteja unitatea, va ruga să opriți întâi aerul condiționat și după cel puțin 30 de secunde mai târziu, să opriți alimentarea.

Toate imaginile din acest manual au scop pur informativ. Forma reala a produsului pe care l-ati cumparat poate fi usor diferita insa functiile si operatiile sunt aceleasi.

Compania nu isi asuma nici o responsabilitate pentru greselile de tipar. Aspectul fizic si specificatiile tehnice se pot schimba fara o notificare prealabila datorita imbunatatirii continue a echipamentelor noastre.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa contactati producatorul la numarul de telefon: +30 211 300 3300, sau vanzatorul echipamentului. Toate actualizările acestui manual vor fi disponibile pe website-ul nostru si va recomandam sa verificati intotdeauna pentru aparitia unei noi versiuni.



Scanati codul QR pentru a descarca ultima versiune a manualului.
www.inventoraerconditionat.ro/biblioteca-media

Activeaza-ti garantia

Urmeaza pasii de mai jos pentru activarea garantiei:

PASUL 1

Viziteaza site-ul nostru urmand linkul:

<https://www.inventoraerconditionat.ro/certificatul-de-garantie-inventor-aer-conditionat-si-electrocasnice>

sau scaneaza cu telefonul tau codul QR de mai jos:



PASUL 2

Completeaza campurile "Detaliile cumparatorului" si "Detaliile aparaturii":

Pentru a activa garantie va rugam sa completati urmatoarele campuri

Detalii propietar	Detaliile unitate
Nume*	Tip
Adresa*	Numarul de Serie al aparaturii*

PASUL 3

Dati clic pe butonul TRIMITE, situat in partea stanga jos a formularului de completare a datelor:

Abonati-veti la Newsletter-ul Inventor

Imediat ce formularul pentru garantie a fost completat un mesaj de confirmare va fi trimis pe adresa ta de email

PASUL 4

Un email de confirmare va fi trimis la adresa de email pe care ati declarat-o. In cazul in care nu ati primit un email avem rugamintea sa verificati de asemenea si folderul Spam.

PASUL 5

Ati activat cu succes Garantia Inventor!



Lesen Sie die Hinweise in diesem Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.



Dieses Gerät ist befüllt mit R32.

Bewahren Sie dieses Handbuch an dem Ort, wo der Benutzer es leicht finden kann.

Warnung:


- Verwenden Sie die Methode die Enteisung oder Reinigung nicht zu beschleunigen, wenn dies nicht vom Hersteller empfohlen sind.
- Das Gerät muss in einem Raum ohne Zündquellen, die kontinuierlich arbeitet, aufbewahrt werden. (z.B.: offenes Feuer, ein betreibendes Gasgerät oder eine betreibende elektrische Heizung).
- Durchbohren oder Verbrennen ist verboten.
- Achten Sie darauf, dass das Kältemittel kein Geruch enthalten darf.
- Das Gerät muss in einem Raum mit Grundfläche größer als 1,2 m² installiert, bedient und aufbewahrt werden.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder entsprechendes qualifiziertes Personal ersetzt werden, um die Gefahr zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Bedienung durch Personen bestimmt (einschließlich Kindern ab 8 Jahre alt), die geminderte physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten, oder einen Mangel an Erfahrungen und Kenntnissen haben, außer, wenn Sie von Personen dazu angeleitet oder instruiert wurden, die für deren Sicherheit zuständig sind. Kinder sollten dazu angeleitet werden, nicht mit der Klimaanlage zu spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung darf nicht von den Kinder ohne Instruktion durchgeführt werden.
- Das Verdrahtungsverfahren sollte im Einklang mit dem lokalen Verdrahtungsstandard sein.
- Der Type der Anschlussdraht ist H07RN-F
- All die Kabel sollen die europäische Authentifizierungszertifikat erhalten haben. Bei der Installation ist es zu gewährleisten, dass das Erdungskabel zuletzt abgebrochen werden wird, wenn die Verbindungskabel abgebrochen wären.
- Der Kreis-Schutzschalter der Klimaanlage muss ein allpoliger Schalter sein; und der Abstand zwischen seinen zwei Anschlüssen soll nicht kleiner als 3mm sein. Solche Abschaltungsmethode soll in der Verkabelung ausgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Installation durch das professionelle Personal in Übereinstimmung mit den lokalen Verkabelungsvorschriften gefertigt worden ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Erdung korrekt und zuverlässig ist.
- Ein Erdschluss-Leckage-Schutzschalter und Kreis-Schutzschalter müssen installiert werden.
- Bei der Installation, Umstellung oder Wartung verwenden Sie bitte kein anderes Kältemittel als R32, dasjenige für Außeneinheit festgelegt ist. Der Einsatz anderes Kältemittels könnte zum Problem oder zur Beschädigung der Einheit und Körperverletzung führen.

Inhalt

TEILE UND FUNKTIONEN	2
BETRIEB	3
INSTALLATION DES INNENGERÄTS	14
WARTUNG	17
VORSICHTSMASSNAHMEN.....	18
FEHLERBEHEBUNG	19


Beuteile und Funktionen

Inneneinheit




Entsprechend dem gekauften Produkt könnte das tatsächliche Einlassgitter von dem in der Anleitung abweichen.

Anzeigetafel



Fernbedienung

Außenseite der Fernbedienung




1. Taste POWER
2. Taste DRY (Entfeuchtung)
Drücken um auf den Entfeuchtungsmodus einzustellen.
3. Taste COOL (Kühlung)
Drücken um auf den Kühlungsmodus einzustellen.
4. Taste TEMP (emperatur)
Drücken um die gewählte Temperatur zu ändern

Anmerkung:


- a. Die Anzeige der Feuchtigkeit ist nicht verfügbar auf einigen Modi.
- b. Falls die von Ihnen gekaufte Modell WIFI-Funktion besitzt, drücken Sie die Taste „ON/ OFF“ für 5 Sekunden um das WIFI-Bindungssignal zu emittieren. Die App wird bei dem Bindung-Modus die Anweisung zur Bindung anzeigen.

Außeneinheit



- | | | | |
|----------|--------------|----------|--|
| ① | Luftaustritt | ③ | Verbindungsrohrleitung und elektrische Verkabelung |
| ② | Lufteinlass | ④ | Ablauchschlauch |

Bedienung



18. Taste TIMER
19. Taste CLOCK(Uhr)
20. Taste 10 °C Spezifische Heizungsfunktion:
10°C-Heizung beibehalten
(verfügbar für RS)
21. Taste HEALTH
(Gesundheit)
22. Taste SMART wird zur Einstellung des SMART-Betrieb verwendet. (Diese Funktion ist nicht verfügbar auf einigen Modi.)
23. Taste SWEING(Schwingung) nach oben/ nach unten
24. Taste SWING nach links/ nach rechts
25. Taste SLEEP(Nacht)
26. Taste HEALTH AIRFLOW
(Gesundheit-Luftstrom)
27. Taste LIGHT (Licht)
Kontrolliert das Beleuchten und Erlöschen des Anzeigetafels der Innen-LED.
28. Taste CODE A-b-Yard
29. Taste APPLY (Anwenden)
30. Taste °F/°C

Anmerkung:

1. SMART+SLEEP: Wenn die Lichtsensor-Funktion eingeschaltet ist, wird das Klimagerät auf dem Modus eingestellt. Falls das Gerät erkennt, dass das Licht im Zimmer für einige Minuten schwach (schwächer als der eingestellte Wert) ist, wird die Lichtsensor-Funktion automatisch einschalten. Wenn das Gerät für 20 Minuten keine Bewegung der Personen erkennt, während das Licht schwächer als der eingestellte Wert, dann wird es automatisch in den Modus „SMART+SLEEP“ eintreten. Das Gerät wird nach der Schlafkurve arbeiten. (Sehen Sie die Funktion „Nacht“ auf Seite 7)

Bedingungen für Abbrechen:

- 1) Das Gerät erkennt, dass das Licht im Zimmer stärker als der eingestellte Wert für 20 Minuten.
- 2) Das Gerät ist auf dem 8 Stunden Modus „SMART+SLEEP“.
- 3) Die „Lichtsensor“-Funktion ist ausgeschaltet.


Wenn eine der oben genannten Bedingungen erfüllt ist, wird das Gerät den Modus „SMART+SLEEP“ abbrechen. Wenn es außer dem Modus „SMART+SLEEP“ ist, wird das Gerät unter dem Betriebszustand arbeiten, der anfangs auf der Fernbedienung eingestellt wurde.

Anmerkung:

- 1) Diese Funktion ist nicht verfügbar auf dem Modus „Luftversorgung“.
- 2) Diese Funktion ist nicht verfügbar auf dem Modus „Nacht“.

- 3) Wenn es auf dem Modus „Fernbedientes Schlafen“ steht oder „Timer“ eingeschaltet ist, wird das Gerät diese Funktion abbrechen.
- 4) Die Lichtquellen wie Lampen und das LED-Licht des Fernsehens im Zimmer sowie die Bewegung der Tiere werden diese Funktion beeinflussen.
2. Drücken Sie „HEALTH“ + „HEALTH AIRFLOW“ zur gleichen Zeit kann die Funktion „Schloss“ (🔒) eingestellt oder abgebrochen werden.

CLOCK-Einstellung



Anmerkung:

Der Abstand zwischen dem Signalübertragungskopf und dem Empfängerloch soll nicht größer als 7m sowie auch ohne Hindernis sein. Wenn elektrisch gestartete Leuchtstofflampen oder drahtlose Umschalt-Telefon im Typ der Leuchtstofflampen oder Zimmer installiert werden, wird der Empfänger leicht gestört beim Empfang der Signale, somit sollte der Abstand zu der Inneneinheit kürzer sein. Vollständige oder unklare Anzeige beim Betrieb deutet es an, dass die Batterie aufgebraucht ist. Bitte wechseln Sie die Batterie.


Falls die Fernbedienung beim Betrieb automatisch arbeiten kann, entfernen Sie bitte die Batterie und laden Sie es einige Minuten später neu.

Hinweis:

Entfernen Sie die Batterie, falls die Einheit nicht langfristig im Betrieb sein wird.

Bedienung

■ QUIET-Bedienung



QUIET-Bedienung




Sie können diese Funktion verwenden, wenn Ruhe für Rast oder Lesen benötigt wird.

Für jede Drücke ist die Anzeige für den Start der QUIET-Funktion der Klimaanlage. Im QUIET-Modus wird die Ventilator-Geschwindigkeit AUTO auf den AUTO-Ventilator-Modus mit niedriger Geschwindigkeit eingestellt. Drücken Sie die Taste

QUIET noch mal, wird verschwinden und dann hört die Arbeit auf.

■ Bedienung der COOL, HEAT und DRY



Drücken Sie die Taste COOL auf der Fernbedienung.


Drücken Sie die Taste HEAT auf der Fernbedienung.



Drücken Sie die Taste DRY auf der Fernbedienung.

1. Im Modus Entfeuchtung, wenn die Raumtemperatur niedriger als die Temperatureinstellung +2 °C wird, wird die Einheit unabhängig von der Ventilator-Einstellung intermittierend mit niedriger Geschwindigkeit betreiben.
2. Fernbedienung kann jeden Bedienungszustand merken. Für den nächsten Start brauchen Sie nur die Taste ON/OFF drücken und das Gerät wird in dem vorherigen Zustand arbeiten.

Bedienung



Die Einheit wird arbeiten starten, um die auf der LED eingestellte Temperatur zu erreichen.

Drücken Sie die Taste FAN SPEED. Mit jeder Drücke wird die Ventilator-Geschwindigkeit sich wie folgt ändern:



Die Einheit wird mit der ausgewählten Ventilator-Geschwindigkeit arbeiten.

■ HEALTH AIRFLOW-Bedienung



Die Einstellung der Gesundheit-Luftstrom-Funktion

1) Drücken Sie die Taste Gesundheit-Luftstrom, dann erscheint ▲ auf der Anzeige. Es ist zu vermeiden, starker Luftstrom direkt an den Körper zu blasen.

2). Drücken Sie die Taste Gesundheit-Luftstrom noch mal, dann erscheint ▼ auf der Anzeige. Es ist zu vermeiden, starker Luftstrom direkt an den Körper zu blasen.

Das Abbrechen der Gesundheit-Luftstrom-Funktion

Drücken Sie die Taste HEALTH AIRFLOW wieder mal, dann wird die beide Einlass- und Austrittgitter des Klimagerätes geöffnet und arbeitet die Einheit unter der Bedingung, die vor der Gesundheit-Luftstrom-Funktion eingestellt wurde. Das Austrittgitter wird nach dem Abschalten automatisch schließen.

Anmerkung:

Das Austrittgitter darf nicht manuell direkt gepresst werden. Andernfalls wird das Gitter nicht korrekt arbeiten. Falls das Gitter unsachgemäß arbeitet, dann schalten Sie das Gerät für einige Minuten aus und dann starten und einstellen mit der Fernbedienung.


Für den nächsten Start brauchen Sie nur die Taste ON/ OFF drücken und das Gerät wird in dem vorherigen Zustand arbeiten. Die Fernbedienung kann jeden Bedienungszustand merken.

Anmerkung:

1. Nach der Einstellung der Gesundheit-Luftstrom-Funktion ist die Position des Einlass- und Austrittgitters befestigt.
2. Für die Heizung ist der Modus ▲ zu empfehlen.
3. Für die Kühlung ist der Modus ▼ zu empfehlen.
4. Für die Kühlung und Heizung ist die Klimaanlage unter hoher Luftfeuchtigkeit für lange Zeit zu verwenden, fällt Wassertropfen am Austrittgitter ab.
5. Wählen Sie die entsprechende Ventilatorsrichtung nach den aktuellen Bedingungen aus.


Bedienung

■ SWING-Bedienung



Für jede Drücke der Taste „SWING“ zeigt die Fernbedienung wie folgt an:

Fernbedienung:




Ausgangszustand

- Wenn die Feuchtigkeit hoch ist, könnte Kondenswasser auf dem Luftraustrittgitter auftreten, falls alle vertikalen Lamellen nach links oder rechts eingestellt sind.
- Es ist zu empfehlen, das Horizontales Gitter im Kühlung- oder Heizungsmodus an unterer Position nicht für lange Zeit zu halten, andernfalls könnte Kondenswasser erzeugt werden.
- Wenn der kalte Luftstrom im Kühlungsmodus nach unten fließt, wird die horizontale Einstellung des Luftstroms viel mehr hilfreich.

■ TIMER-Bedienung

Stellen Sie bitte die Uhr richtig ein, bevor Sie den Timer bedienen. Sie können die Einheit automatisch ein- oder ausschalten wie folgt: Bevor Sie am Morgen aufwachen oder von außen zurückkommen oder nachdem Sie in der Nacht eingeschlafen sind.



Nachdem die korrekte Uhrzeit eingestellt wird, drücken Sie die Taste APPLY zu bestätigen „ON“ oder „OFF“ auf der Fernbedienung hört auf zu blinken.


Abbrechen des TIMER-Modus

Drücken Sie einfach die Taste TIMER mehrmals bis die Anzeige TIMER verschwindet.

Bedienung

Komfortabler SLEEP


Bevor Sie ins Bett gehen, können Sie die Taste SLEEP einfach drücken und die Einheit wird in SLEEP-Modus arbeiten, damit Ihnen guten Schalf bringt.



Betriebsweise


1. Im COOL-, DRY modus

Die Temperatur wird nach 1 Stunde Schlaf 1 °C höher als die eingestellte Temperatur. Nach 1 weiterer Stunde wird die Temperatur weiter um 1 °C steigen. Die Einheit wird für 6 Stunden arbeiten und dann aufhören. Die Temperatur ist höher als die eingestellte Temperatur, um eine geeignete Temperatur für Ihren Schlauf bieten.



2. Im HEAT modus

Die Temperatur wird nach 1 Stunde SLEEP 2 °C höher als die eingestellte Temperatur. Nach 1 weiterer Stunde wird die Temperatur weiter um 2 °C abnehmen. Nach 3 weiterer Stunde wird die Temperatur weiter um 1 °C steigen. Die Einheit wird für weitere 3 Stunden arbeiten und dann ausschalten. Die Temperatur ist niedriger als die eingestellte Temperatur, damit sie nicht zu hoch für Ihren Schlauf sein wird.



3. Im SMART-Modus

Das Gerät arbeitet in geeignetem Schlafmodus, der automatisch auf den gewählten Betriebsmodus angepasst wird.

4. Wenn die Ruhiger-Schlaf-Funktion auf 8 Stunden eingestellt ist, kann die Zeit des Ruhigen-Schlafs nicht angepasst werden. Wenn der TIMER-Funktion eingestellt wird, dann kann die Ruhiger-Schlaf-Funktion nicht eingestellt werden. Nachdem die Schlaf-Funktion eingestellt ist, wenn der Benutzer die TIMER-Funktion rückstellt, dann wird die Schlaf-Funktion abgebrochen; die Maschine wird im Zustand Timing-Auf liegen, falls die beide Modi gleichzeitig eingestellt werden, dann wenn einer von beiden seinen Betrieb zuerst endet, wird die Einheit automatisch ausschalten und der andere Modus abgebrochen.

Deutsch

Stromausfall-Wiederherstellungsfunktion


Wenn die Einheit für das erste mal gestartet wird, wird der Kompressor innerhalb 3 Minuten nicht arbeiten starten. Wenn der Spannungsversorgung nach dem Stromausfall wiederhergestellt wird, wird die Einheit automatisch arbeiten und der Kompressor nach 3 Minuten arbeiten starten.

Anmerkung zur Wiederherstellung gegen den Stromausfall:

Drücken Sie die Taste Schlaf zehn mal innerhalb 5 Sekunden und starten die Funktion nach Anhörung vier Tönen. Und drücken Sie die Taste Schlaf zehn mal innerhalb 5 Sekunden und brechen die Funktion nach Anhörung zwei Tönen ab.

Bedienung

■ SMART-Bedienung



(Diese Funktion ist nicht verfügbar auf einigen Modi)

Eine Taste kann Ihnen einen komfortablen Raum

Diese Klimagerät-Einheit kann die Innentemperatur und -Feuchtigkeit bewerten und entsprechende Anpassung ausführen.

Drücken Sie die Taste ON/ OFF um die Einheit zu starten. Drücken Sie die Taste Smar „SMART“ gezeigt auf der Fernbedienung.


- SMART FRESH
- SMART ENTEISUNG
- SMART FAN SPEED
- SMART FAN HEALTH
- SMART DRY
- SMART SOFT
- SMART Temperaturkontrolle



Unter der Kühlung-, Heizung- und Entfeuchtungsmodus drücken Sie die SMART-Taste um die SMART-Funktion einzutreten. Unter der SMART-Betriebsmodus, wenn das Klimagerät im Betrieb ist, wird es Kühlung-, Heizung, Entfeuchtung- oder Blasen-Modus automatisch auswählen. Sie können im Betrieb der SMART-Funktion die Taste der „Kühlung“, „Heizung“ oder „Entfeuchtung“ drücken, um auf einen anderen Modus zu wechseln, danach werden Sie die SMART-Funktion abbrechen.

Bedienung

■ HEALTH-Bedienung



Der Wasser-Ionen-Generator im Klimagerät kann eine große Menge von Anionen herstellen und die Qualität der Position und Anionen in der Luft balancieren und kann auch die Bakterien abtöten sowie auch die Staub-Sedimentationen im Zimmer beschleunigen und die Luft im Zimmer reinigen.

Drücken Sie
Taste HEALTH

Für jede Drücke wird angezeigt und das Klimagerät startet die Gesundheit-Anionen-Funktion.



Drücken Sie die Taste HEALTH zwei mal und dann verschwindet, damit hört die Bedienung auf.


Wenn der Motor des Innenventilators arbeitet, hat es gesundliche Prozessfunktion. (Es ist verfügbar unter jedem Modus) Wenn der Ventilator in der Inneneinheit nicht arbeitet, dann leuchtet die Gesundheitslampe, aber der Anion-Generator erzeugt keine Anion.

■ ON/ OFF-Bedienung und Prüfungsbedienung

ON/OFF-Bedienung:

- Bitte verwenden Sie die Bedienung nur wenn die Fernbedienung defekt oder ausgefallen ist, und das Klimagerät kann mit der Notfall-Funktion automatisch für eine Weile weiter arbeiten.
- Wenn die Taste der Notfall-Bedienung gedrückt wird, kann der Ton „Pi“ für ein mal gehört werden, dies deutet den Start der Bedienung an.
- Wenn der Netzschalter für das erste mal eingeschaltet wird und startet die Notfall-Bedienung, dann wird die Einheit automatisch in den folgenden Modi arbeiten:

Raumtemperatur	Bestimmt Temperatur	TIMER-Modus	Ventilator-Geschwindigkeit	Betriebsweise
Oberhalb 24 °C	24 °C	No	AUTO	COOL
Unterhalb 24 °C	24 °C	No	AUTO	HEAT




- Es ist unmöglich, die Einstellungen der Temperatur und die Ventilator-Geschwindigkeit zu ändern und im Timer oder Entfeuchtungsmodus zu bedienen.

Prüfungsbedienung:

Der Schalter der Prüfungsbedienung ist gleich wie der Notfall-Schalter.

- Verwenden Sie den Schalter in der Prüfungsbedienung, wenn die Raumtemperatur unter 16°C liegt, nutzen Sie ihn bitte nicht in der normalen Bedienung.
- Drücken Sie den Schalter der Prüfungsbedienung für weitere 5Sekunden. Nachdem Sie eine Ton von „Pi“ für zwei mal gehört haben, dann entfernen Ihren Finger von dem Schalter: Die Kühlungsbedienung startet mit der Luftstrom-Geschwindigkeit „Hi“.



■ Ladung der Batterie

- 1 Entnehmen Sie die Abdeckung der Batterie;




- 2 Laden Sie die Batterie wie dargestellt. 2 R-03 Batterien, Rücksetzungstaste (Zylinder); Stellen Sie sicher, dass die Ladung in Übereinstimmung mit das „+“ / „-“ ausgeführt wird;



- 3 Laden Sie die Batterie, dann setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM VERWENDETEN KÄLTEMITTEL



Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase gemäß Kyoto-Protokoll. Nicht in die Atmosphäre entweichen lassen.

Kältemitteltyp: R32

GWP-Wert*: 675

GWP = Global Warming Potential (Treibhauspotential)

Bitte tragen Sie folgende Daten mit unverwischbarer Tinte ein:

- 1 Kältemittelfüllung ab Werk
- 2 im Feld zugefügte Kältemittelmenge sowie
- 1+2 Kältemittel gesamt

Auf dem im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Kältemittel-Etikett eintragen.

Das ausgefüllte Etikett muss nahe dem Einfüllstutzen des Produkts angebracht werden (z. B. an der Innenseite der Abdeckung über der Höchststandanzeige).

A enthält fluorierte Treibhausgase gemäß Kyoto-Protokoll

B Kältemittelfüllung ab Werk: siehe Typenschild

C im Feld zugefügte Kältemittelmenge

D Kältemittel gesamt

E Außenaufstellung

F Zylinder und Stutzen zum Befüllen

KONFORMITÄT DER MODELLE MIT EUROPÄISCHEN VERORDNUNGEN

Klima:TI Stromspannung:230V

CE

Alle Produkte erfüllen die folgenden europäischen Vorschriften:

- 2014/53/EU(RED)
- 2014/517/EU(F-GAS)
- 2009/125/EC(ENERGY)
- 2010/30/EU(ENERGY)
- 2006/1907/EC(REACH)

RoHS-Richtlinie

Die Produkte entsprechen den Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und denen des Rates zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS).

WEEE

Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments, informieren wir hiermit den Verbraucher über die Entsorgungsbedingungen der elektrischen und elektronischen Produkte.

ENTSORGUNGSBEDINGUNGEN:



Ihr Klimagerät ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden dürfen. Versuchen Sie nicht, das System selbst zu demontieren: Die Demontage des Klimageräts, die Handhabung von Kältemittel, Öl und anderen Teilen darf in Übereinstimmung mit den entsprechenden lokalen und nationalen Rechtsvorschriften nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Klimageräte müssen in einer auf Wiederverwendung, Recycling und Rückgewinnung spezialisierten Aufbereitungsanlage behandelt werden. Durch eine sachgemäße Entsorgung helfen Sie, potenziell negative Folgen für Mensch und Umwelt zu vermeiden. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich an den Installateur oder die örtliche Behörde. Die Batterien müssen der Fernbedienung entnommen und gemäß geltender örtlicher und nationaler Vorschriften getrennt entsorgt werden.

WIFI

- Drahtlose maximale Sendeleistung (20 dBm)
- Drahtloser Betriebsfrequenzbereich (2400 ~ 2483,5 MHz)

Installation des Innengeräts

Erforderliche Werkzeuge für die Installation

- Schraubendreher
- Zange
- Metallsäge
- Kernlochbohrer
- Schraubenschlüssel (17, 19 und 26 mm)
- Gasspürgerät oder Seifenlauge
- Drehmomentschlüssel (17 mm, 22 mm, 26 mm)
- Rohrschneider
- Bördelwerkzeug
- Messer
- Maßband
- Reibahle

Auswahl des Installationsstandorts

- Robuster, vibrationsfreier Standort mit ausreichender Abstützung des Gehäuses.
- Standort ohne Hitze- oder Dampfentwicklung aus der näheren Umgebung, an dem Ein- und Auslass des Geräts nicht gestört werden.
- Standort mit guter Ablaufeigenschaft, an dem die Verbindungsleitung zum Außengerät installiert werden kann.
- Standort, von dem aus kalte Luft im gesamten Raum verteilt werden kann.
- Standort in der Nähe einer Netzsteckdose mit ausreichend Platz.
- Standort, an dem ein Mindestabstand von 1 m von Fernsehern, Radios, kabellosen Geräten und Leuchtstofflampen eingehalten werden kann.
- Wenn Sie die Fernbedienung an der Wand befestigen, platzieren Sie diese so, dass das Gerät Signale empfangen kann, wenn Leuchtstofflampen im Raum eingeschaltet sind.

Stromversorgung


- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss an die Netzsteckdose, dass die Versorgungsspannung konstant ist.
- Die Stromversorgung ist auf dem entsprechenden Typenschild angegeben.
- Installieren Sie einen eigenen Nebenstromkreis.
- Eine Netzsteckdose sollte in Reichweite der Stromversorgung installiert werden. Verlängern Sie das Kabel nicht durch Zerschneiden.

Leitungsauswahl

FOR 09K 12K	Flüssigkeitsleitung	Φ 6.35x0.8mm
	Gasleitung	Φ 9.52x0.8mm
FOR 18K	Flüssigkeitsleitung	Φ 6.35x0.8mm
	Gasleitung	Φ 12.7x0.8mm
FOR 24K	Flüssigkeitsleitung	Φ 9.52x0.8mm
	Gasleitung	Φ 15.88x1.0mm

Abbildung für die Installation von Innengeräten

Die Modelle arbeiten mit dem FKW-freien Kältemittel R32.



Ist der linke Abflussschlauch zu nutzen, dann stellen Sie sicher, dass das Loch ausreichend groß ist.

Beim Innengerät muss der Abstand zwischen Gerät und Boden mindestens 2 m betragen.


Beziehen Sie die Angaben auf das von Ihnen erworbene Gerät. Die obige Abbildung dient nur als Referenz.

Installation des Innengeräts

1 Anbringen der Montageplatte und Positionieren der Wandbohrung

Beim ersten Befestigen der Montageplatte

- Nivellieren Sie die Wandplatte anhand von in der Nähe befindlichen Säulen oder Stützen, und fixieren Sie sie vorerst nur mit einem Stahlnagel.
- Überprüfen Sie noch einmal die korrekte Ausrichtung der Platte, indem Sie von der Mitte der Platte ein Gewicht an einer Schnur herunterhängen lassen. Befestigen Sie die Platte anschließend mit dem Montagestahlnagel.
- Messen Sie die Position für die Wandbohrung A/C mit einem Messband aus.



Vor der Installation der Anlage sind folgende Punkte zu beachten:


- Nehmen Sie die Kissenblöcke an den linken und rechten Winkelsicken wie in der folgenden Abbildung gezeigt heraus.
- Entfernen Sie 2 Dichtungen unter dem Querstromgebläse.
- Reinigen Sie den Grat auf der Bruchfläche, um ein Verkratzen des Stromkabels zu vermeiden

Nach Anbringen der Montageplatte

- Befestigen Sie eine Montagestange (nicht im Lieferumfang enthalten) an Seitenstange und Sturz, und befestigen Sie die Platte an der montierten Montagestange.
- Die Position der Wandbohrung entnehmen Sie bitte dem vorhergehenden Abschnitt „Beim ersten Befestigen der Montageplatte“.

Bohren einer Öffnung in die Wand und Einpassen der Rohröffnungsabdeckung

- Bohren Sie eine Öffnung mit 60 mm Durchmesser und leichtem Gefälle in die Außenwand.
- Installieren Sie die Rohröffnungsabdeckung, und versiegeln Sie diese anschließend mit Spachtelmasse.



Installation des Außengeräts


Rohrverlegung

[Rohrführung nach hinten]

- Verlegen Sie die Rohre und den Ablauchschlauch, und befestigen Sie diese 12 anschließend mit dem Klebeband.

[Verrohrung links, links hinten]

- Für die Rohrführung nach links entfernen Sie den Deckel für die Rohrleitung links mit einer Zange.
- Biegen Sie die Rohre bei einer Rohrführung nach hinten links in Richtung der Bohrungsmarkierung für die Rohrführung nach hinten links, die auf der Wärmeisolierung markiert ist.
- Schieben Sie den Ablauchschlauch in die Öffnung der Wärmeisolierung des Innengeräts.
- Führen Sie das elektrische Innen- bzw. Außenkabel durch die Rückseite des Innengeräts, und ziehen Sie es an der Vorderseite heraus. Verbinden Sie die Kabel anschließend.
- Beschichten Sie die Dichtfläche der Bördelung mit Kältemittel-Schmiermittel, und verbinden Sie die Rohre. Bedecken Sie das Verbindungsstück sorgfältig mit der Wärmeisolierung, und befestigen Sie diese gut mit Klebeband.




- Elektrische Innen- und Außenkabel und der Ablauchschlauch müssen mittels Schutzklebeband mit den Kältemittelleitung verbunden sein.

[Verrohrung in der anderen Richtung]

- Entfernen Sie mit einer Zange den Deckel für die Rohrleitung gemäß der Rohrleitungsrichtung, und biegen Sie das Rohr entsprechend der Position der Wandöffnung. Achten Sie beim Biegen der Rohre darauf, diese nicht zu zerbrechen.
- Schließen Sie zuvor das elektrische Außen- bzw. Innenkabel an, und ziehen Sie anschließend den mit der Wärmeisolierung verbundenen Teil heraus.


Befestigen des Gehäuses des Innengeräts

- Hängen Sie das Gerätgehäuse in die oberen Kerben der Montageplatte ein. Schieben Sie das Gehäuse von rechts nach links, um zu prüfen, ob es sicher befestigt ist.
- Um das Gehäuse an der Montageplatte zu befestigen, heben Sie es schräg von unten an und lassen es senkrecht nach unten ab.



Abnehmen des Innengerätegehäuses


- Beim Abnehmen des Innengerätes das Gehäuse anheben und es leicht an der Unterseite leicht nach vorn kippen. Dann die Einheit schrägs anheben, bis sie sich von der Montageplatte abheben lässt.



Anschließen des elektrischen Innen-/Außenkabels

Entfernen der Kabelabdeckung

- Nehmen Sie die Abdeckung der Anschlussklemme in der unteren rechten Ecke des Innengeräts ab, und entfernen Sie die Kabelabdeckung durch Lösen der Schrauben.




Bei Anschluss des Kabels nach erfolgter Installation des Innengeräts

- Führen Sie das Kabel von außerhalb des Raums durch die linke Seite der Wandöffnung, in der sich die Rohrleitung befindet.
- Ziehen Sie das Kabel an der Vorderseite heraus, und schließen Sie es mit ausreichender Reserve (Kabelschlaufe) an.

Bei Anschluss des Kabels vor der Installation des Innengeräts

- Führen Sie das Kabel an der Rückseite des Geräts ein, und ziehen Sie es an der Vorderseite heraus.
- Lockern Sie die Schrauben, und führen Sie die Kabelenden vollständig in die Anschlussklemme ein, dann ziehen Sie die Schrauben wieder an.
- Ziehen Sie leicht an dem Kabel, um eine ordnungsgemäße Befestigung sicherzustellen.
- Versäumen Sie niemals, das angeschlossene Kabel mit der Kabelabdeckung zu sichern.



HINWEIS:

Überprüfen Sie beim Anschließen des Kabels die Anschlussklemmennummern von Innen- und Außengerät sorgfältig. Bei nicht sachgemäßer Verkabelung ist kein einwandfreier Betrieb möglich, und es können Defekte auftreten.

Anschlussleitungen	4G 1,0mm ²
--------------------	-----------------------

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Servicepartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgewechselt werden. Der Anschlusskabeltyp ist H05RN-F oder H07RN-F.
- Im Falle einer defekten Sicherung auf der Leiterplatte ersetzen Sie diese mit einer Sicherung vom Typ T, 3,15 A/250 V Wechselstrom (Innenbereich).
- Die Verkabelung muss dem örtlichen Verkabelungsstandard entsprechen.
- Nach der Installation muss der Netzstecker leicht zugänglich sein.
- In die feste Verkabelung muss ein Schutzschalter eingebaut werden. Als Schutzschalter ist ein allpoliger Schalter zu verwenden, und die Entfernung zwischen seinen beiden Kontakten muss mindestens 3 mm betragen.

5 Stromversorgungsinstallation


- Die Stromversorgung darf ausschließlich für das Klimagerät verwendet werden.
- Bringen Sie bei der Installation eines Klimageräts an einem feuchten Standort einen Fehlerstromschutzschalter an.
- Verwenden Sie für die Installation an anderen Standorten, so weit möglich, einen Schutzschalter.

6 Schneiden und Bördeln der Rohrleitungen

- Das Schneiden der Rohre wird mit einem Rohrschneider durchgeführt, und Grate müssen entfernt werden.
- Nach dem Einsetzen der Bördelmutter wird die Bördelung durchgeführt.

Bördelwerkzeug für R410A	Herkömmliches Bördelwerkzeug	
Kupplungstyp	Kupplungstyp (starrer Typ)	Typ Flügelmutter (Zoll)
A	0~0,5 mm	1,0~1,5 mm
		1,5~2,0 mm

Einlassung für Bördelwerkzeug




- Zuschneiden des Rohrs
- Entfernen Sie Grate.
- Einsetzen der Bördelmutter
- Bördeln des Rohres

Richtig	Falsch				
Schiefer	Beschädigte Bördelung	Riss	Einseitig	Zu weit außen	

7 Ablauf

- Installieren Sie den Ablaufschlauch mit durchgehendem Gefälle.
- Installieren Sie den Ablaufschlauch nicht wie unten abgebildet.



- Füllen Sie Wasser in die Ablauwanne des Innengeräts, und vergewissern Sie sich, dass der Ablauf nach außen zuverlässig funktioniert.
- Falls der angeschlossene Ablaufschlauch sich in einem Raum befindet, statteten Sie ihn unbedingt mit einer Wärmeisolation aus.

8 Ablauf

Codeanzeige	Problembeschreibung	Analysieren und Diagnostizieren
E1	Ausfall des Raumtemperatursensors	Fehlerhafter Anschluss Fehlerhafter NTC-Widerstand Fehlerhafte Leiterplatte
E2	Fehlerhafter Wärmeaustauschsensoren	
E4	EEPROM-Fehler Innengerät	EEPROM-Datenfehler EEPROM-Defekt Fehlerhafte Leiterplatte
E7	Kommunikationsfehler zwischen Innen- und Außengerät	Signalübertragungsfehler zwischen Innen- und Außengerät aufgrund eines Verkabelungsfehlers Fehlerhafte Leiterplatte
E14	Defekter Ventilatormotor des Innengeräts	Betriebsstop aufgrund eines Drahtbruchs im Ventilatormotor Betriebsstop aufgrund des Bruchs der Hauptkabel des Ventilatormotors Erkennungsfehler aufgrund fehlerhafter Leiterplatte des Innengeräts

9 Installationsüberprüfung und Testbetrieb

- Erklären Sie unseren Kunden den Betrieb anhand der Bedienungsanleitung



Checkliste für den Testbetrieb

Setzen Sie ein Häkchen ✓ in die Kästchen.

- Tritt Gas aus der Rohrverbindung aus?
- Ist die Rohrverbindung wärmeisoliert?
- Sind die Anschlussleitungen von Innen- und Außengerät fest an den Klemmenblock angeschlossen?
- Sind die Anschlussleitungen von Innen- und Außengerät gut befestigt?
- Funktioniert der Ablauf einwandfrei?
- Ist die Erdung sicher angeschlossen?
- Ist das Innengerät sicher befestigt?
- Hält die Spannung der Stromversorgung die Vorschriften ein?
- Treten Geräusche auf?
- Leuchtet die Lampe ordnungsgemäß?
- Funktionieren Kühlung und Heizung (bei Wärmepumpe) ordnungsgemäß?
- Funktioniert die Regelung der Raumtemperatur ordnungsgemäß?

Wartung


Intelligente Verwendung des Klimageräts

Stellen Sie eine angemessene Raumtemperatur ein.  Angemessene Temperatur	Blockieren Sie Lufteinlass und Luftauslass nicht. 	Fernbedienung  Verwenden Sie kein Wasser. Wischen Sie die Fernbedienung mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keinen Glasreiniger oder chemische Reinigungstücher.	Gehäuse des Innengeräts  Wischen Sie das Klimagerät mit einem weichen und trockenen Tuch ab. Verwenden Sie bei hartnäckigen Flecken einen in Wasser gelösten Neutralreiniger. Wringen Sie das Tuch vor dem Abwischen aus, und wischen Sie den Reiniger vollständig ab.
Schließen Sie während des Betriebs Türen und Fenster.  Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung im Kühlbetrieb durch Vorhänge oder Jalousien.	Verwenden Sie den Timer auf effiziente Weise. 	Folgende Mittel dürfen nicht zur Reinigung verwendet werden.  Benzin, Leichtbenzin, Verdünner oder chemische Reiniger können die Beschichtung des Geräts beschädigen.  Über 40 °C (104 °F) heißes Wasser kann zu Verfärbungen oder Verformungen führen.	Reinigung des Luftfilters <ol style="list-style-type: none">1 Drücken Sie die Taste „SMART“ für 5 Sekunden um die Platte teilweise anzuheben2 Öffnen Sie die Platte mit der Hand und unterstützen die Platte mit einem Halter3 Entnehmen Sie den Filter4 Reinigen Sie den Filter5 Setzen Sie den Filter wieder auf6 Entnehmen den Halter und schließen Sie die Platte7 Drücken Sie die Taste „SMART“ haltend und dann wird die Platte automatisch langsam nach unten bewegen und geschlossen werden
Wenn das Gerät längere Zeit nicht gebraucht wird, schalten Sie die Stromversorgung ab. 	Verwenden Sie die Lüftungsschlitzte auf effiziente Weise. 		 Once every two weeks

Ersetzen des Luftfilters


1. Öffnen Sie das Einlassgitter

Drücken Sie die Taste „SMART“ für 5 Sekunden um die Platte teilweise anzuheben



2. Entfernen Sie den Standardluftfilter.

Schieben Sie den Knopf leicht nach oben, um den Filter zu lösen, und entnehmen Sie ihn.




Entfernen Sie den alten Luftfilter




3. Setzen Sie einen Luftreinigungsfilter ein.

Stecken Sie in den linken und rechten Filterhalter entsprechende Luftfiltereinsätze.



4. Setzen Sie den Standardluftfilter ein.

(Notwendige Installation)



ACHTUNG:

Die weiße Seite des Photokatalysator-Luftfilters zeigt nach außen, die schwarze in Richtung Gerät. Die grüne Seite des antibakteriellen Mediums im Luftfilter zeigt nach außen, die weiße in Richtung Gerät.

5. Schließen Sie das Einlassgitter.

Drücken Sie die Taste „SMART“ haltend und dann wird die Platte automatisch langsam nach unten bewegen und geschlossen werden

HINWEIS:










- Der Photokatalysator-Luftfilter wird innerhalb eines bestimmten Intervalls durch Solarisation unbrauchbar gemacht. In der Regel dauert dies 6 Monate.
- Das antibakterielle Medium im Luftfilter hat eine längere Haltbarkeit und muss nicht ausgetauscht werden. Während des Gebrauchs sollten Sie allerdings regelmäßig mit einem Staubsauger den angesammelten Staub entfernen oder die Filter abklopfen, da ihre Wirkungsweise ansonsten beeinträchtigt wird.
- Wenn der Filter mit dem antibakteriellen Medium nicht verwendet wird, sollte er an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahrt werden und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein, da seine Sterilisierungsfunktion andernfalls beeinträchtigt werden kann.

Vorsicht








! WARNUNG

Wenden Sie sich hinsichtlich der Installation an eine Verkaufsstiliale oder einen Serviceshop.
Versuchen Sie nicht, das Klimagerät selbst zu installieren, da eine unsachgemäße Durchführung zu Stromschlägen, Bränden und Wasserleckagen führen kann.

! WARNUNG

<p>Wenn Betriebsstörungen wie Brandgeruch auftreten, stoppen Sie sofort den Betrieb, und wenden Sie sich an die Verkaufsstiliale.</p>   <p>STRIKT EINZUHALTEN</p>	<p>Verwenden Sie eine eigene Stromversorgung mit einem Schutzschalter.</p>  <p>STRIKT EINZUHALTEN</p>	<p>Vergewissern Sie sich, dass der Ablauf sicher installiert ist.</p>  <p>STRIKT EINZUHALTEN</p>
<p>Verbinden Sie das Netzkabel vollständig mit dem Auslass.</p>  <p>STRIKT EINZUHALTEN</p>	<p>Verwenden Sie die geeignete Spannung.</p>  <p>STRIKT EINZUHALTEN</p>	<p>1. Verlängern oder verkürzen Sie das Netzkabel nicht. 2. Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem unter Umständen brennbares Gas austreten kann. 3. Setzen Sie das Gerät keinen Wasser- oder Öldämpfen aus.</p>  <p>VERBOTEN</p>
<p>Verwenden Sie das Netzkabel nicht im aufgewickelten Zustand.</p>  <p>VERBOTEN</p>	<p>Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird.</p>  <p>VERBOTEN</p>	<p>Führen Sie keinesfalls Objekte in den Lufteinlass oder Luftauslass ein.</p>   <p>VERBOTEN</p>
<p>Stoppen Sie den Betrieb nicht durch Ziehen des Netzsteckers usw.</p>  <p>VERBOTEN</p>	<p>Richten Sie den Luftstrom nicht direkt auf Personen, insbesondere nicht auf Kleinkinder oder ältere Personen.</p>  <p>VERBOTEN</p>	<p>Versuchen Sie nicht, selbst Reparaturen oder Umbauten durchzuführen.</p>  <p>Schließen Sie das Erdungskabel an.</p>  <p>Erdung</p>

! ACHTUNG!

<p>Verwenden Sie das Gerät nicht für die Lagerung von Lebensmitteln, Kunstgegenständen, Präzisionsausrüstung, zur Zucht oder zum Anbau.</p>  <p>VERBOTEN</p>	<p>Sorgen Sie gelegentlich für Frischluftzufuhr, insbesondere dann, wenn zur selben Zeit ein Gasgerät in Betrieb ist.</p>  <p>STRIKT EINZUHALTEN</p>	<p>Betätigen Sie den Schalter nicht mit nassen Händen.</p>  <p>VERBOTEN</p>
<p>Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Kamins oder eines Heizgeräts.</p>  <p>VERBOTEN</p>	<p>Überprüfen Sie den Zustand des Installationsuntergrunds.</p>  <p>VERBOTEN</p>	<p>Gießen Sie kein Wasser zur Reinigung auf das Gerät.</p>  <p>VERBOTEN</p>
<p>Setzen Sie Pflanzen oder Tiere nicht dem direkten Luftstrom aus.</p>  <p>VERBOTEN</p>	<p>Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, und klettern Sie nicht auf das Gerät.</p>  <p>VERBOTEN</p>	<p>Stellen Sie keine Blumenvase oder Wasserbehälter auf das Gerät.</p>  <p>VERBOTEN</p>

Fehlerbehebung

Überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

	Problem	Ursache und Ausgangskontrollen
Normale Leistungsüberprüfung	Das System startet nicht sofort neu.	<ul style="list-style-type: none"> Wenn das Gerät abgeschaltet wird, startet es erst nach 3 Minuten neu, um das System zu schützen. Wenn das Stromkabel herausgezogen und wieder angesteckt wird, schaltet sich die Schutzschaltung für 3 Minuten ein, um das Klimagerät zu schützen.
	Ein lautes Geräusch ist zu hören	<ul style="list-style-type: none"> Während das Gerät in Betrieb ist, oder wenn es ausgeschaltet wird, ist möglicherweise ein rauschendes oder gluckerndes Geräusch zu hören. Erst 2 bis 3 Minuten, nachdem das Gerät gestartet wurde, wird das Geräusch lauter. (Das Geräusch wird durch den Fluss des Kühlmittels im System erzeugt.) Während das Gerät in Betrieb ist, ist möglicherweise ein knackendes Geräusch zu hören. Dieses Geräusch wird durch das Gehäuse erzeugt, das sich aufgrund von Temperaturänderungen ausdehnt oder zusammenzieht. Wenn ein lautes Geräusch aus der Luftausblasrichtung kommt, während das Gerät in Betrieb ist, ist der Luftfilter möglicherweise stark verschmutzt.
	Es werden Gerüche erzeugt.	<ul style="list-style-type: none"> Dies ist der Fall, da das System Gerüche aus dem Innenbereich, wie z. B. den Geruch von Möbeln, Farbe oder Zigaretten, zirkuliert.
	Dunst oder Dampf wird ausgestoßen.	<ul style="list-style-type: none"> Während des Kühl- oder Entfeuchtungsbetriebs entweicht möglicherweise Dunst aus dem Innengerät. Dies tritt aufgrund der plötzlichen Abkühlung der Luft auf.
	Im Entfeuchtungsbetrieb kann die Ventilatorgeschwindigkeit nicht verändert werden.	<ul style="list-style-type: none"> Wenn die Raumtemperatur im Entfeuchtungsbetrieb +2 °C unter der Temperaturinstellung liegt, läuft das Gerät unabhängig von der Ventilatoreinstellung intermittierend mit geringer Geschwindigkeit.
Mehrfachprüfung		<ul style="list-style-type: none"> Ist der Netzstecker angeschlossen? Gibt es einen Stromausfall? Ist die Sicherung durchgebrannt?
		<ul style="list-style-type: none"> Ist der Luftfilter verschmutzt? Normalerweise sollte er alle 15 Tage gereinigt werden. Gibt es vor der Luftzuführung und dem Luftaustritt irgendwelche Hindernisse? Wurde die Temperatur korrekt eingestellt? Sind Türen oder Fenster geöffnet? Kommt es durch das Fenster während des Kühlbetriebs zu direkter Sonneneinstrahlung? (Ziehen Sie einen Vorhang vor) Gibt es während des Kühlbetriebs zu viele Wärmequellen oder sind zu viele Personen im Raum?

Vorsicht

- Blockieren oder bedecken Sie das Lüftungsgitter des Klimageräts nicht. Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in den Einlass/Auslass und die Schwenklamellen.
- Dieses Gerät ist für Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung der Gefriertruhe durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Technische Daten

- Der Kühlkreislauf ist lecksicher.

Das Gerät ist unter folgenden Bedingungen betriebsfähig:

1. Umgebungstemperaturbereich:

Kühlbetrieb	Innen	Maximum: D.B/W.B 35 °C/24 °C Minimum: D.B/W.B 21 °C/15 °C
	Außen	Maximum: D.B/W.B 43 °C/26 °C Minimum: D.B -20 °C
Heizbetrieb	Innen	Maximum: D.B 27 °C Minimum: D.B 10 °C
	Außen	Maximum: D.B/W.B 24 °C/18 °C Minimum: D.B -15 °C
	Außen (WECHSEL- RICHTER)	Maximum: D.B/W.B 24 °C/18 °C Minimum: D.B -20 °C

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Servicepartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Im Falle einer defekten Sicherung auf der Leiterplatte des Innengeräts ersetzen Sie diese mit einer Sicherung des Typs T. 3,15 A/250 V. Im Falle einer defekten Sicherung auf der Leiterplatte des Außengeräts ersetzen Sie diese mit einer Sicherung des Typs T. 25 A/250 V.
- Die Verkabelung muss dem örtlichen Verkabelungsstandard entsprechen.
- Nach der Installation muss der Netzstecker leicht zugänglich sein.
- Altbatterien müssen sachgemäß entsorgt werden.
- Das Gerät darf nicht von kleinen Kindern oder gebrechlichen Personen ohne Aufsicht bedient werden.
- Achten Sie darauf, dass kleine Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie den zum Netzkabel passenden Netzstecker.
- Der Netzstecker und das Verbindungsstück müssen dem örtlichen Standard entsprechen.
- Schalten Sie zum Schutz der Einheiten zuerst die Wechselstromversorgung ab, und schalten Sie frühestens 30 Sekunden später die Stromversorgung ab.

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich zur Erläuterung der Funktionen. Die tatsächliche Form der Einheit, die Sie gekauft haben, kann etwas abweichen, aber die Bedienung und Funktionen sind gleich.

Das Unternehmen übernimmt keinerlei Haftung für eventuell in diesem Dokument enthaltene falsch gedruckte Informationen. Der Inhalt dieses Handbuchs und die technischen Daten dieses Produkts können für Verbesserungsgründe ohne Vorankündigung geändert werden.

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller unter +30 211 300 3300 oder an die Verkaufsagentur, um weitere Informationen zu erhalten. Alle zukünftigen Aktualisierungen des Handbuchs werden auf die Service-Website hochgeladen. Es wird empfohlen, immer nach der neuesten Version zu suchen.



Scannen Sie bitte hier, um die neueste Version dieses Handbuchs herunterladen zu können.
www.inventorairconditioner.com/media-library

NOTES



AIR CONDITIONING SYSTEMS

WALL MOUNTED UNIT



V:1.0.20200925

Manufacturer: **INVENTOR A.G. S.A.**

24th km National Road Athens - Lamia & 2 Thoukididou Str., Ag.Stefanos, 14565

Tel.: +30 211 300 3300, Fax: +30 211 300 3333 - www.inventor.ac

