



**Smart Port Wi-Fi Module**

---

**Οδηγίες Εγκατάστασης & Συγχρονισμός**

## Tips for Installation

### ● Τεχνικά Χαρακτηριστικά

#### 5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Μοντέλο                           | WF-60A1                          |
| Τύπος                             | IEEE802.11b/g/n                  |
| Τύπος Κεραίας                     | Wxternal omnidirectional Antenna |
| Συχνότητα                         | WIFI:2.4G                        |
| Maximum Transmitted Power         | 15dBm Max                        |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας           | 0°C~45°C/32°F~113°F.             |
| Εύρος Υγρασίας κατά τη λειτουργία | 10%~85%                          |
| Παροχή Ρεύματος                   | DC 5V/300mA                      |

### ● Επιλογή Τοποθεσίας Εγκατάστασης

#### Επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης

Μην εγκαθιστάτε σε περιοχή βεβαρημένη με έλαια, ατμούς ή αέρια, καθώς ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση του προϊόντος, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του συστήματος.

### ● Εγκατάσταση της Εφαρμογής

#### 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



QR Code A



QR Code A

Προσοχή: Τα παραπάνω QR codes είναι διαθέσιμα μόνο για την λήψη της εφαρμογής

- Χρήστες Android: Σαρώστε το QR code ή αναζητήστε στο Google Play την εφαρμογή "INVmate II" και κατεβάστε την.
- Χρήστες Iphone: Σαρώστε το QR code ή αναζητήστε στο APP Store την εφαρμογή "INVmate II" και κατεβάστε την.

## Περιεχόμενα


Παρελκόμενα που περιέχονται:

- Smart Port
- Εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Χρήσης
- Βίδες
- Στήριξη Τοίχου
- Wi-Fi USB
- Καλώδια Σύνδεσης
- Ασύρματο Χειριστήριο



## Connections Steps


- Ανοίξτε το Smart Port στην μέση, στο σημείο περιμετρικά που έχει ένα δακτύλιο μαύρο
- Στην δεξιά φωτογραφία φαίνονται οι συνδέσεις, προς την κεντρική πλακέτα (κυκλωμένο με κόκκινο) και η σύνδεση για το ενσύρματο χειριστήριο (κυκλωμένο με κίτρινο)



## Σύνδεση Smart Port με την Εσωτερική Μονάδα

Συμπεριλαμβάνεται καλώδιο 5m το οποίο χρησιμεύει να προεκταθεί το Smart Port και να τοποθετηθεί σε σημείο πιο κοντά στο Router.

Χωρίς Προέκταση



Με Προέκταση



## Σύνδεση / Τοποθέτηση Wi-Fi USB

Ανοίξτε το κάτω καπάκι του Smart Port και τοποθετήστε το USB που υπάρχει μέσα στην συσκευασία (όπως φαίνεται στην ακόλουθη φωτογραφία).



## Σύνδεση στην κεντρική πλακέτα (Εσωτερικής μονάδας)

Η σύνδεση στην πλακέτα γίνεται στην θήρα CN40 (φισα τεσσάρων ακίδων)



## Σημαντικές Πληροφορίες

- Χρησιμοποιήστε το ασύρματο χειριστήριο που βρίσκεται εντός της συσκευασίας για την σύνδεση με το Wi-Fi
- Παρακαλούμε αποθηκεύστε το ασύρματο χειριστήριο για τυχόν μελλοντική χρήση
- Το ασύρματο χειριστήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις λειτουργίες της μονάδας
- Τοποθετήστε το Smart Port σε εμφανές σημείο μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η σύζευξη με το Wi-Fi του χώρου

Ευχαριστούμε!



[www.inventor.ac](http://www.inventor.ac)