




WINE COOLER

- USER'S MANUAL
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



MODEL:
SKD-23B
SKD-34B



LANGUAGES

ENGLISH.....	5
ΕΛΛΗΝΙΚΑ.....	22

TABLE OF CONTENTS

1. SAFETY & WARNING INSTRUCTIONS.....	6
2. ELECTRICAL INFORMATION	8
3. SOCIABLE REMARKS - ENVIRONMENTAL PROTECTION.....	8
4. STEPS BEFORE USE	9
5. GETTING TO KNOW YOUR WINE COOLER.....	10
6. WINE COOLER FEATURES	11
7. INSTALLATION GUIDELINES.....	12
8.CONTROL PANEL & FUNCTIONS.....	14
9.MAINTENANCE & CLEANING	16
10.STORAGE.....	17
11.TIPS.....	17
12.TROUBLESHOOTING	18

Dear Consumer,

Congratulations on your choice!

Inventor's Wine Coolers create ideal conditions for perfect wine maturity within the bottle, enhancing 100% the quality of your favorite drinks. Low energy consumption and a modern design, is an ideal combination, making Inventor Wine Coolers the best choice!

Please refer to this manual of the Wine Cooler, through the guidelines included, to benefit from both, energy savings and performance efficiency.

1. SAFETY & WARNING INSTRUCTIONS

- No children under the age of 8 should be permitted to operate this electric device. Be certain, that children, handicapped people, or people with the lack of knowledge and experience, must be supervised, depending the situation, by persons responsible for their well-being and do not undertake procedures such as the cleaning or the maintenance of this device.
- It is important that adequate supervision is provided and no minors are left unattended with this device.
- This device is intended to be used in household and similar residential applications such as:
 - 1) Farmhouses; staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - 2) By clients in hotels, motels bed and breakfast and other residential type environments.
- This household product is intended for the storage of wine only. Do not use this device to store blood, drugs, biological products or other items.
- Do not install the appliance in areas that are too humid or too cold, such as construction appendices, garages or wine cellars.
- This device should always be kept in an upright position to avoid any damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to avoid a hazard. Never attempt to dismantle, repair or modify the device.
- Ventilation openings, in both the appliance's enclosure and in the built-in structure should be clear of obstructions. Mechanical devices or other means of accelerated defrosting should not be used, only methods recommended from the manufacturer should be applied.
- As this device is heavy, always be cautious when relocating, safety gloves are recommended.
- When relocating this appliance, slightly lift from the front, in order to avoid any floor damage.
- Do not attempt to repair, dismantle or modify this appliance. Contact your authorized service technician for repair or maintenance of this device.
- Do not operate this unit by switching the main power supply on or off.
- During operation, do not touch the compressor or the condenser, be cautious as they are hot.
- The manufacturers of this product prohibit the placement of regulators, power adaptors, or any other appliances on top of the wine cooler. This appliance is not intended for use in the food pantry.
- Do not place heavy objects on the power cord. Make sure that the cord is not compressed.
- Do not place cord under any obstacles (carpets rugs or runners etc). Cord should be arranged away from areas where accidental tripping may occur.
- Do not operate other electric appliances inside the food storage compartments of this device, unless recommended by the manufacturer.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant circuit should remain intact. If damage occurs, be extremely cautious of any flames or sources of ignition. Ventilate the room.
- Do not sit or climb on the device.
- To avoid any possible injury, be cautious of your fingers, while closing the unit's door. Gentle door closing, helps prevent accidental misplacement of the items inside.
- Removing items from the Wine Cooler with wet hands should be avoided, as it is highly possible for a frostbite to occur.
- Do not place the unit in direct sunlight or near other heating sources like radiators, cookers, ovens or hobs.
- Do not use the unit near heat sources, chemicals, radiators, flammable materials or fire.

- For EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
 - Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
 - Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
 - Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days. (note 1)
 - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
 - Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes. (note 2)
 - One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food. (note 3)
 - For appliances without a 4-star compartment: this refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs. (note 4)
 - If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- Note 1,2,3,4: Please confirm whether it is applicable according to your product compartment type.
- For a freestanding appliance: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
- For wine storage appliances: this appliance is intended to be used exclusively for the storage of wine.
- Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

- Upon first use, and for proper calibration, please allow unit to operate continuously for 24 hours.

2. ELECTRICAL INFORMATION

- The nameplate, with all the electrical and technical data of this appliance, is located on the rear panel.
- The appliance should be installed in accordance with national wiring regulations.
- Be sure the device is grounded properly. Proper grounding is important as it minimizes the chance of electric shock or fire. The power cord is equipped with a grounding plug for protection against electric shock hazards.
- The device must be used in a properly grounded wall socket. If the specific socket you intend to use is not adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker, have a qualified electrician install the proper receptacle.
 - A 10A plug outlet or higher, should only be used.
 - This Wine Cooler requires 220-240V/50Hz AC power, possible voltage fluctuations over 220-240V±10% may cause the malfunction and damage of the unit.
- Ensure the wall socket is still accessible after the installation of the Wine Cooler.
- Do not use extension cords or adapter plugs with this device.
- Be certain that no damage has occurred to any of the electrical components (e.g. main plug, main cable, compressor). If any damage has occurred, please Contact certified Service or a qualified electrician.
- To avoid personal injury, always disconnect the power supply of the device, before maintenance.



Power off the refrigerator before removing the plug. Do not disconnect the plug from the wall socket by pulling on the cord.

3. SOCIABLE REMARKS - ENVIRONMENTAL PROTECTION

Disposal of equipment no longer used:

Please follow the instructions below, when using this refrigerator in European countries.

- This appliance requires special treatment for disposal. In the European Union, electronic equipment must not be treated as domestic waste, but must be disposed of professionally in accordance with Directive 2002/96/EC of the European Parliament and Council of 27th January 2003 concerning old electrical and electronic equipment. The disposal of this unit should follow all legal requirements and should not be disposed as unsorted municipal waste.

The hazardous substances can leak into the ground water supply thus entering the food chain, endangering your health and the environment.

- There are several alternative solutions for disposal. Please remove all doors before disposal to prevent children's accidental trapping.



A) Your local municipality has established free collection systems for electronic waste.


B) Your local retailer upon purchase of a new product.

C) The manufacturer may accept the old appliance for disposal.

D) Old appliances sometimes contain valuable resources for scrap metal dealers.


4. STEPS BEFORE USE

User's manual



Wine Cooler

Please refer to the electronic warranty instructions, in the last page (English section) of this manual.



For warranty purposes, please note the SN (serial number). The SN is labeled behind the device.



5. GETTING TO KNOW YOUR WINE COOLER



1. Wine Racks 2. Led Light 3. UV glass door 4. Handle
5. Temperature Control Display 6. Adjustable Feet 7. Power Cord



6. WINE COOLER FEATURES




MODEL NAME	SKD-23B	SKD-34B
Category	WINE COOLER	WINE COOLER
Energy Class	G	G
Power Supply (V/Hz/Ph)	220-240/50/1	220-240/50/1
Energy Consumption (kWh/annum)	136	140
Total Storage Volume (L)	62	90
Refrigerant / Mass (g)	R600a/21	R600a/21
Climate Class	N,ST	N,ST
Noise Level db(A)	37	37
Net Weight (Kg)	23.5	28.5
Dimensions (WxDxH) (mm)	475x456x630	475x456x850
Power Cord Length (mm)	1700	1700
Color	BLACK	BLACK
Number of shelves	3	5
Interior Light	YES	YES
Reversible Door	YES	YES
Built-in	NO	NO

Position the appliance in a location where the ambient temperature corresponds to the climate classification for which it is designed. You can find the climate classification on the name plate. The following table shows the climate classification and its matching ambient temperature:

SN	10 - 32°C (cold environment)
N	16 - 32°C (normal)
ST	16 - 38°C (semi-tropical)
T	16 - 43°C (tropical)

The Wine Cooler will not operate efficiently at room temperatures below 16°C. If the internal temperature of the Wine Cooler is too low, possible damage to its contents may occur. Accumulation of frost on the Wine Cooler's door, may take place if the room's temperature is 32°C or higher, or if the humidity within the area reaches a level of 72%RT.

Interior Dimensions (mm)



*The above prices may be subject to deviation. Kindly refer to the purchased product.

7. INSTALLATION GUIDELINES

Position

Upon the positioning of this unit, keep in mind the floor must be flat and sturdy and the room should be well ventilated, without additional heating sources nearby.





1. Allow sufficient air ventilation surrounding the unit. The rear end (backside) of this appliance should stand against a wall allowing sufficient air ventilation as follows:

- ✓ 20cm from the top
- ✓ 15cm from the back
- ✓ 40cm from the rest sides

2. Wait at least 4 hours before connecting the appliance to the power supply.



Leveling the Unit




Adjust the two levelling feet at the front of the unit. If the unit is not aligned, the door and magnetic seal alignments will not be covered properly.

Reversing the Door

Assembly steps

1. Provide necessary tool.
2. Unplug the appliance.
3. Remove the left and right hinge covers, remove the three screws from the upper hinge and remove the door body.
4. Remove the top shaft sleeve and decorative cover of the door body, and install them interchangeably on the door body.
5. Remove the fixing screws, shaft sleeves, and door stop at the bottom of the door body and install them on the other side of the door body.
6. Remove the lower hinge screw at the bottom of the box and secure the lower hinge screw to the other side of the box.
7. Install the door body onto the lower hinge of the door body and secure the upper hinge with screws.
8. Install the hinge cover and decorative cover, and complete the left and right door replacement.



8. CONTROL PANEL & FUNCTIONS



°C Preset Temperature

Press the  button and the selected temperature will be set to ~ 16°C.

Press the  button and the selected temperature will be set to ~ 12°C.

Lighting Mode

Press the  button to activate or deactivate the lighting mode.

Digital Display

Upon initial use, the digital display panel will be lit for approximately 3 seconds. After the 3 second time period, the unit will show the selected temperature and after an additional 3 second time period, the unit enters normal operation and the display will show the temperature of the Wine Cooler.

The digital display buttons should be slightly pressed, while it is strongly advised to position the Wine Cooler away from magnetic areas and areas of high humidity levels to ensure its optimal operation.

⤴ ⤵ Temperature setting

Press the Arrow UP key ⤴ and the temperature will increase by 1°C.

Once the temperature is adjusted, the Wine Cooler will operate according to the set value.

Press the Arrow DOWN key ⤵ and the temperature will decrease by 1°C.

Once the temperature is adjusted, the Wine Cooler will operate according to the set value.

- The Celsius temperature range is between 5-20°C, while the Fahrenheit temperature range is between 41-68°F.



For correct temperature control settings, kindly consider the following:

- ✓ Room temperature
- ✓ The frequent door opening of the Wine Cooler.
- ✓ The quantity of stored bottles
- ✓ The positioning of the appliance.

Smart Memory


This unit has smart memory, meaning that in the event of a power failure, once power has regained, the unit will operate with the last applied settings.

Bottle Storage Tips


Air circulation creates a differential in temperature within the Wine Cooler, as a result, higher temperatures are formulated in the upper levels of the unit, while lower temperatures are formulated in the lower levels. Wine bottle storage from top to bottom is advised as follows:

- Strong red wine
- Pink and mild red wine
- White wine
- Champagne and spritzer

Pour wines shall be placed a bit lower than the serving temperature. This will allow the wine to breathe and still come to the proper serving temperature.



9. MAINTENANCE & CLEANING



Prior to cleaning the appliance, un-plug from the wall power socket, and remove all shelves.

- Clean the appliance with a moist soft cloth. Use only neutral detergents.
- Clean the unit's interior with a weak bicarbonate soda solution and rinse with warm water applying a damp sponge or cloth.
- Use a damp cloth to clean the exterior, keep in mind the door must be shut to avoid getting any polish on the magnetic door seal or the interior of the unit.
- Make sure not to let any water spill on the control elements of the door.
- Be certain that there is no water spilling on the control elements of the door

- While cleaning, you may lightly rinse the interior with water and dry

- Allow the appliance to dry for approximately 1 to 2 hours.
- Plug into a power source. The appliance will chill continuously until set temperature has been reached.
- Be sure to regularly clean the drain hole to ensure proper drainage.



Clean the
interior of
the appliance
**ONCE A
MONTH**



- **Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects. Do not use water spray and steam to clean the appliance.**
- **Do not use extreme moist cleaning pads. Any moisture around the electric components, should be avoided.**
- **The use of a steam cleaner is prohibited, as this may be very dangerous.**

Defrosting Process

Water drops, or possible frost may be accumulated in the rear of the unit when the compressor is operating, this is normal operation. There is no need for wiping off these water drops or frost, as the defrosted water will be collected into the drain tank and then lead in the water disposal pan, located above the compressor, and will be vaporized.



- **Never use sharp or metal objects to remove frost while defrosting**
- **Do not use any mechanical devices or instruments to accelerate the defrosting process prior to consulting the manufacturer**

10. STORAGE

When appliance is inactive for an extended period of time, please make sure you follow the instructions below, for the appropriate storage of your appliance:

- Turn the unit off allowing one day before storage.
- Remove all the items from the interior compartment.
- Clean the removable parts of the device.
- Leave the door open to prevent unpleasant odors.
- Cover the device.
- Store the wine cooler in upright position, in a dry, well ventilated area and avoid direct sunlight.
- The recommended and also the default temperature setting is 12 °C ; please keep the wine rack in the original state.

11. TIPS

- ✓ Do not place products too close. Ensure a sufficient distance for optimum air circulation in the wine cooler.
- ✓ Avoid extensive use of the door on wet and hot weather. Be cautious, once the Wine Cooler's door is open to shut the soonest possible.
- ✓ Do not place goods in direct contact with the wall of the refrigerator, always allow some space.
- ✓ Be certain the wall behind the appliance is dirt and dust free, especially with outer condenser equipped units.
- ✓ Do not store boxed wine in this device.
- ✓ Avoid placing hot beverages in the wine cooler.
- ✓ Moisten the cork before replacing it into the bottle to prevent air space between the cork and the bottle.

Serving Temperature TIPS

✓ Wines should be allowed adequate time to breath prior to serving. (red wine: 4-5 hours and pink wine: 2-5 hours). White wines and champagne can be served immediately.

Wine Kinds	Serving Temp
Bordeaux red	18°C
Cotes du Rhone red/Barolo Louis Family dry red wine/Barolo	17°C
Burgundy red/Bordeaux red	16°C
Port	15°C
Young Burgundy red	14°C
Young red wine	12°C
Young Boaujolais/all wines with little residual sugar	11°C
Old white wines/Chardonnay	10°C
Sherry	9°C
Young white wines from late vintage	8°C
White wines Loire/Entre-deux-Mers	7°C

12. TROUBLESHOOTING

ISSUE	CAUSE / REMMEDY
Appliance is not working	The plug is not in the power socket. Put the plug in the power socket.
Temperature in refrigerator is too high or too low	1) Thermostat has been set incorrectly. Set the thermostat correctly. 2) Turn power off and allow 5 minutes for temperature to be reset.
Cooler isn't chilling on the lower part of the interior	Frequent door openings or maximum allowable bottle storage. Keep door shut for approximately 4-5 hours, then recheck.
Condensation appears on the inside surface of the unit	This may be caused by a change in the room's temperature or due to high humidity levels. Use a soft cloth to wipe away any condensation. If the problem persists, contact a certified technician for assistance.
Appliance is making a noise	1) The refrigerant liquid causes noises in the cooling system. 2) Noise is produced while the compressor is operating, as refrigerant fluid is being pumped within the unit. 3) Make sure the refrigerator is levelled and balanced. 4) Goods have been placed incorrectly in the refrigerator. Place the goods correctly in the refrigerator. 5) Check if the refrigerator's components are in the proper position.

The wine cooler's door can't be properly closed	<p>Make sure items are not obstructing the door.</p> <p>Make sure the refrigerator is not overfilled.</p> <p>Make sure the refrigerator is not tilted.</p>
Long term operation of the compressor	<p>It is normal if the compressor runs for a long time during high ambient temperatures.</p> <p>Avoid overfilling.</p> <p>Allow warm and hot goods to chill prior to placing them in the unit.</p> <p>Avoid the frequent opening of the door.</p>
Inactive LED indicators	<p>In the event that the Led indicators of the Temperature Control Display or of the interior lighting of the Wine Cooler are inactive, while the unit is powered and operating, please contact your local after-sales service agent for proper service.</p>

Understanding Error codes

L2 - Temperature sensor fault

In the event that the above error codes appear on the digital display panel, contact after sales service or contact the authorized dealer.

NOTE: All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same.

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature range °C
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Extended temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';

temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';

Subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';

Tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C';

Special for new European standard

The ordered parts in the following table can be acquired from channel _:

Ordered Part	Provided by	Minimum Time Required for Provision
thermostats	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
temperature sensors	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
printed circuit boards	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
light sources	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
door handles	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
door hinges	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
trays	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
baskets	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
door gaskets	Professional repairers and final users	At least 10 years after the last model is launched on the market

Dear customer

1. If you want to return or replace the product, please contact the store where you buy.

(Remember to bring the purchase invoice)

2. If your product breaks down which needs to repair, please contact after-sales service provider.

Activate your Warranty

- Visit our web site and activate your warranty via the below link or by scanning the QR code

<https://www.inventorappliances.com/warranty-card>



- Fill all the fields as shown below

To activate the warranty card, please fill in the following fields

Owner details	Unit details
Full Name* <input type="text"/>	Unit Type* <input type="text"/>
Address* <input type="text"/>	Serial Number of the unit* <input type="text"/>
Postal Code* <input type="text"/>	Date of Purchase* <input type="text"/>
Phone Number* <input type="text"/>	Invoice Number* <input type="text"/>
E-mail* <input type="text"/>	Additional Details <input type="text"/>

Subscribe to Inventor's Newsletter

* Required field
With the current warranty card you accept the terms and conditions.

- once the warranty submission has been completed a confirmation message will be sent to your email

All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same. The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to change without any prior notice.

Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Sales agency for further details. Any future updates to the manual will be uploaded to the service website, and it is advised to always check for the latest version.



Scan here to download the latest version of this manual.
www.inventorairconditioner.com/media-library

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	25
2.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	27
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....	27
4.ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	28
5.ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ.....	29
6.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ	30
7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	31
8.ΠΑΝΕΛ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	33
9.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ	35
10.ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....	36
11.ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.....	36
12.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	37

Αγαπητέ καταναλωτή,

Συγχαρητήρια για την επιλογή σας!

Οι συντηρητές κρασιών της Inventor δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ωρίμανση του κρασιού, ενισχύοντας 100% την ποιότητα των αγαπημένων σας ποτών. Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και ο μοναδικός σχεδιασμός είναι μερικοί μόνο λόγοι που οι συντηρητές κρασιών της Inventor αποτελούν την απόλυτη λύση για εσάς.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και γνωρίστε τους συντηρητές κρασιών μέσα από αναλυτικές οδηγίες, ώστε να εξασφαλίσετε μέγιστες αποδόσεις με τον πιο οικονομικό τρόπο.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Παρακαλούμε **ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ** σε παιδιά κάτω των 8 χρόνων να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) ή έλλειψη γνώσης και εμπειρίας, επιβλέπονται, ανάλογα με την περίπτωση, από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους και δεν αναλαμβάνουν διαδικασίες όπως τον καθαρισμό ή την συντήρηση της συσκευής.
- Τα παιδιά θα πρέπει πάντοτε να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές εγκαταστάσεις ή παρόμοιου τύπου χώρους, όπως:
 - 1) Αγροτικές κατοικίες; Καταστήματα, γραφεία ή παρεμφερή εργασιακά περιβάλλοντα;
 - 2) Ξενοδοχειακές μονάδες και χώροι εστίασης;
- Αυτό το προϊόν οικιακής χρήσης προορίζεται αποκλειστικά για την αποθήκευση κρασιού. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή για την αποθήκευση αίματος, ναρκωτικών, βιολογικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους με πολύ έντονη υγρασία ή πολύ έντονο κρύο, όπως σε χώρους κατασκευής εξαρτημάτων, γκαράζ ή κελάρια κρασιών.
- Η συσκευή θα πρέπει πάντα να τοποθετείται σε όρθια θέση για την αποφυγή βλαβών.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπό του ή άτομα με παρόμοια ειδικευση ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο. Ποτέ μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επιδιορθώσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.
- Πρέπει να εξασφαλίζεται ο σωστός εξαερισμός περιμετρικά της μονάδας για την ομαλή λειτουργία της. Μην χρησιμοποιείτε άλλα μέσα ή συσκευές με σκοπό την επιτάχυνση της αποπάγωσης παρά μόνο εκείνα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Αυτή η συσκευή είναι βαριά και θα πρέπει πάντοτε να είστε προσεκτικοί κατά τη μετεγκατάσταση, φορώντας γάντια ασφαλείας, όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Κατά τη μετεγκατάσταση αυτής της συσκευής, ανασηκώστε ελαφρά μπροστά, για να αποφύγετε οποιαδήποτε φθορά στο πάτωμα.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να επέμβετε και να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Επικοινωνήστε με αδειοδοτημένο τεχνικό για την συντήρηση και επισκευή της μονάδας.
- Μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη συσκευή συνδέοντας ή αποσυνδέοντας την από τη πρίζα.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μην αγγίζετε τον συμπιεστή ή τον συμπυκνωτή, καθώς έχουν αναπτύξει υψηλές θερμοκρασίες.
- Σύμφωνα με τον κατασκευαστή αυτού του προϊόντος απαγορεύεται η τοποθέτηση ρυθμιστών, προσαρμογών ρεύματος ή οποιοσδήποτε άλλης συσκευής βρίσκεται πάνω από το ψυγείο κρασιού. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για αποθήκευση τροφίμων.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν συμπιέζεται.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από μοκέτες, καθώς υπάρχει πιθανότητα υπερθέρμανσης.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο χώρο της συντήρησης της συσκευής, εκτός εάν συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό υλικό εντός της συσκευής.
- Το κύκλωμα του ψυκτικού μέσου θα πρέπει να παραμείνει άθικτο. Εάν προκύψει ζημιά, να εξαερώστε αμέσως το δωμάτιο για την αποφυγή φλόγας ή ανάφλεξης.
- Μην κάθεστε ή σκαρφαλώνετε πάνω στη συσκευή.
- Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς, προσέξτε τα δάκτυλά σας, ενώ κλείνετε την πόρτα της μονάδας. Προσεκτικό κλείσιμο της πόρτας, βοηθά στην διατήρηση της θέσης των προϊόντων εντός.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια προς αποφυγή κρουπαγήματος.
- Μην επιτρέπετε την απευθείας έκθεση της συσκευής στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, χημικά, ραδιενεργά στοιχεία, εύφλεκτα υλικά ή φωτιά.

Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Η ανοιγόμενη πόρτα για μεγάλες περιόδους μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.

- Να καθαρίζετε τακτικά επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.

- Δεξαμενές καθαρού νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα ύδρευσης που είναι συνδεδεμένο με παροχή νερού εάν δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες.. (σημείωση 1)

- Φυλάξτε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να μην στάζουν σε άλλα τρόφιμα.

- Διαμερίσματα κατεψυγμένου φαγητού δύο  αστέρων είναι κατάλληλα για την αποθήκευση των προ-καταψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού και την κατασκευή παγοκύβων. (σημείωση 2)

- Του ενός  -,των δύο  -και τα τριών  αστέρων διαμερίσματα δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη των νωπών τροφίμων. (σημείωση 3)

- Αν η ψυκτική συσκευή παραμείνει άδεια για μεγάλες χρονικές περιόδους, απενεργοποιήστε, ξεπαγώστε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοικτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή.

- Για συσκευές χωρίς 4 - αστέρων διαμέρισμα: η παρούσα συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την κατάψυξη τροφίμων σε συσκευασία. (σημείωση 4)

Σημείωση 1,2,3,4: Παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε αν ισχύει ανάλογα με το είδος του διαμερίσματός σας.

Για μία ελεύθερη συσκευή: η παρούσα συσκευή κατάψυξης δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σαν μία εντοιχιζόμενη συσκευή.

Τα κλειδιά για τις πόρτες ή τα καλύμματα με κλειδαριές και κλειδιά πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά και όχι κοντά στη συσκευή ψύξης, προκειμένου να αποφευχθεί το κλείδωμα των παιδιών στο εσωτερικό τους.

Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λαμπτήρων LED προορίζεται να πραγματοποιηθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο.

- Κατά την πρώτη χρήση και για σωστή βαθμονόμηση, παρακαλούμε επιτρέψτε στο μηχάνημα να λειτουργήσει αδιάκοπα για 24 ώρες.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Η ετικέτα των τεχνικών και ηλεκτρολογικών χαρακτηριστικών του συντηρητή κρασιών, βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς ηλεκτρολογικούς κανονισμούς.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά γειωμένη για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς. Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι εφοδιασμένο με γείωση για προστασία έναντι της ηλεκτροπληξίας.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πρίζα γειωμένη. Εάν η πρίζα που πρόκειται να συνδέσετε τον συντηρητή δεν είναι κατάλληλα γειωμένη ή προστατευμένη από ασφάλεια ή διακόπτη, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για την άμεση εγκατάσταση κατάλληλης πρίζας.
- Πρέπει να χρησιμοποιείται πρίζα 10A ή παραπάνω.
- Αυτός ο συντηρητής κρασιού απαιτεί ισχύ 220-240V / 50Hz AC, καθώς πιθανές διακυμάνσεις τάσης άνω των 220-240V±10% μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία και ζημιά στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα θα είναι προσβάσιμη και μετά την εγκατάσταση της συσκευής.
- Μην συνδέετε τον συντηρητή κρασιού σε πολύμπριζα ή μπαλαντέζες.
- Για την αποφυγή τραυματισμού, να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα πριν τη συντήρηση.
- Για να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε τη συσκευή, κρατήστε την πρίζα σταθερά, χωρίς να τραβάτε το καλώδιο.



**Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αποσυνδέσετε από τη πρίζα.
Μην απενεργοποιείτε τη μονάδα αποσυνδέοντας απευθείας από τη πρίζα.**

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Απόρριψη της συσκευής που δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ξανά:

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη απόρριψη του Συντηρητή Κρασιού σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Αυτή η συσκευή χρήζει ειδικής απόρριψης. Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συσκευές ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όμοια με τα οικιακά απόβλητα, αλλά υπεύθυνα, βάσει του Νόμου 2002/96/EC των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και του 27ου Συμβουλίου του Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Μην απορρίπτετε τη συσκευή με τρόπο αντίθετο των νομικών προϋποθέσεων. Οι επικίνδυνες ουσίες μπορεί να μεταφερθούν μέσω του υδροφόρου ορίζοντα στην τροφική αλυσίδα, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.

• Εναλλακτικές λύσεις απόρριψης ορίζονται όπως παρακάτω. Παρακαλούμε αφαιρέστε τις πόρτες και τα ράφια πριν απορρίψετε τη συσκευή:



A) Έχουν συσταθεί ειδικά συστήματα περισυλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, όπου μπορούν να απορριφθούν οι συσκευές χωρίς επιβάρυνση.


B) Κατά τη προμήθεια ενός νέου προϊόντος μπορείτε να επιστρέψετε στον προμηθευτή σας τη παλιά συσκευή χωρίς επιβάρυνση.

Γ) Ο κατασκευαστής μπορεί να παραλάβει τη παλιά συσκευή προς απόρριψη χωρίς επιβάρυνση.

Δ) Τα μεταλλικά εξαρτήματα των παλιών προϊόντων, μπορούν να πωληθούν σε επαγγελματίες.


4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Εγχειρίδιο Χρήσης



Συντηρητής Κρασιού

Στη τελευταία σελίδα (ελληνικό μέρος) αυτού του εντύπου θα βρείτε οδηγίες σχετικά με την υποβολή της εγγύησης.



Για την υποβολή της εγγύησης θα πρέπει να συμπληρώσετε τον Σειριακό Αριθμό (SN) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

5. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ



1. Ράφια Μπουκαλιών 2. Φωτισμός led 3. UV Γυαλί Πόρτας 4. Χερούλι
5. Οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας 6. Ρυθμιζόμενα Πόδια Στήριξης
7. Καλώδιο Τροφοδοσίας



6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ


ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ	SKD-23B	SKD-34B
Κατηγορία	ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ	ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
Ενεργειακή Κλάση	G	G
Τροφοδοσία Ρεύματος (V/Hz/Ph)	220-240/50/1	220-240/50/1
Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος)	136	140
Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα (L)	62	90
Ψυκτικό Υγρό / Βάρος (g)	R600a/21	R600a/21
Κλιματική Κλάση	N,ST	N,ST
Στάθμη Θορύβου db(A)	37	37
Καθαρό Βάρος (kg)	23.5	28.5
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	475x456x630	475x456x850
Μήκος Καλωδίου Τροφοδοσίας (mm)	1700	1700
Χρώμα	MAYPO	MAYPO
Αριθμός Ραφιών	3	5
Εσωτερικός Φωτισμός	NAI	NAI
Αναστροφή Πόρτας	NAI	NAI
Εντοιχιζόμενο	OXI	OXI

Τοποθετήστε τη συσκευή σε θέση όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος να αντιστοιχεί στη κλιματική κλάση για την οποία έχει σχεδιαστεί. Για σχετικές πληροφορίες ανατρέξτε στην ετικέτα τεχνικών προδιαγραφών που φέρει ο συντηρητής κρασιών. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την κλιματική ταξινόμηση και το αντίστοιχο περιβάλλον θερμοκρασίας:

SN	10 - 32°C (ψυχρό περιβάλλον)
N	16 - 32°C (κανονικές συνθήκες)
ST	16 - 38°C (ημιτροπικό)
T	16 - 43°C (τροπικό)

Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει αποτελεσματικά σε θερμοκρασίες δωματίου κάτω των 16°C. Αν η εσωτερική θερμοκρασία του συντηρητή κρασιού είναι πολύ χαμηλή, υπάρχει ενδεχόμενο αλλοίωσης του οίνου. Ενδέχεται να σχηματιστεί πάγος στην πόρτα του συντηρητή κρασιού εάν η θερμοκρασία του δωματίου είναι 32°C ή υψηλότερη, ή σε περίπτωση που η υγρασία φτάσει σε επίπεδο 72% RT.

Εσωτερικές Διαστάσεις (mm)




*Μπορεί να υπάρχει κάποια απόκλιση στις παραπάνω τιμές. Ανατρέξτε στο προϊόν που προμηθευτήκατε.

7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Τοποθέτηση

Κατά την τοποθέτηση του συντηρητή, βεβαιωθείτε ότι το πάτωμα είναι επίπεδο και ανθεκτικό και εξασφαλίστε επαρκή αερισμό του δωματίου. Αποφύγετε πρόσθετες πηγές θερμότητας στον ίδιο χώρο.





1. Αφήστε αρκετό χώρο περιμετρικά της συσκευής για την σωστή ανακυκλοφορία του αέρα. Το πίσω μέρος της συσκευής πρέπει να βρίσκεται μπροστά από τοίχο, διατηρώντας τις παρακάτω αποστάσεις:

- ✓ 20cm από την οροφή
- ✓ 15cm από τον τοίχο στο πίσω μέρος
- ✓ 40cm από τις υπόλοιπες πλευρές

2. Περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή με τη παροχή ρεύματος.



Ισορροπία του Συντηρητή Κρασιού




Ρυθμίστε τα δύο πόδια στήριξης στο μπροστινό μέρος της μονάδας. Εάν η μονάδα δεν είναι ευθυγραμμισμένη, η πόρτα και τα λάστιχα της πόρτας δεν θα εξασφαλίζουν την απαραίτητη κάλυψη και στεγανότητα.


Αναστροφή πόρτας

Βήματα συναρμολόγησης

1. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα απαραίτητα εργαλεία για τη συναρμολόγηση.
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος για λόγους ασφαλείας.
3. Αφαιρέστε τα πλαϊνά καλύμματα των μεντεσέδων και, στη συνέχεια, ξεβιδώστε τις τρεις βίδες που συγκρατούν τον πάνω μεντεσέ. Αποσπάστε προσεκτικά το σώμα της πόρτας.
4. Αφαιρέστε τον επάνω άξονα και το διακοσμητικό κάλυμμα από την πόρτα και τοποθετήστε τα στην αντίθετη πλευρά, ώστε να διατηρηθεί η σωστή λειτουργικότητα.
5. Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης και αφαιρέστε τα χιτώνια του άξονα, καθώς και το στοπ της πόρτας από το κάτω μέρος. Εγκαταστήστε τα εκ νέου στην αντίθετη πλευρά της πόρτας.
6. Αποσυναρμολογήστε τον κάτω μεντεσέ, αφαιρώντας τη σχετική βίδα από τη βάση, και στερεώστε τον στη νέα θέση, στην αντίθετη πλευρά του κουτιού.
7. Τοποθετήστε το σώμα της πόρτας στη νέα του θέση, ευθυγραμμίζοντας το με τον κάτω μεντεσέ. Στη συνέχεια, στερεώστε και τον πάνω μεντεσέ, χρησιμοποιώντας τις βίδες.
8. Ολοκληρώστε τη διαδικασία τοποθετώντας το διακοσμητικό κάλυμμα και το κάλυμμα του μεντεσέ, διασφαλίζοντας ότι η πόρτα είναι σωστά τοποθετημένη και λειτουργεί ομαλά.



8. ΠΑΝΕΛ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



°C Προκαθορισμένη θερμοκρασία

Πατήστε το κουμπί  και η επιλεγμένη θερμοκρασία θα ρυθμιστεί στους ~ 16°C.

Πατήστε το κουμπί  και η επιλεγμένη θερμοκρασία θα ρυθμιστεί στους ~ 12°C.

Λυχνία Φωτισμού

Πιέστε το πλήκτρο  για να ανάψετε ή να σβήσετε τον εσωτερικό φωτισμό.

Οθόνη Ηλεκτρονικών Ενδείξεων

Κατά τη πρώτη λειτουργία του συντηρητή, η οθόνη ηλεκτρονικών ενδείξεων θα ανάψει για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Μετά την πάροδο αυτών των 3 δευτερολέπτων, η συσκευή θα εμφανίσει τη θερμοκρασία που έχει επιλεχθεί και μετά από επιπλέον 3 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα περάσει σε κανονική λειτουργία και η οθόνη θα εμφανίσει τη θερμοκρασία που έχει ο Συντηρητής Κρασιού.

Τα πλήκτρα της οθόνης ηλεκτρονικών ενδείξεων πρέπει να πιέζονται ελαφρά, ενώ συνιστάται έντονα να τοποθετήσετε το Συντηρητή Κρασιού μακριά από μαγνητικές περιοχές και περιοχές με υψηλά επίπεδα υγρασίας για να εξασφαλίσετε την άριστη λειτουργία του.

⤴ ⤵ Ρύθμιση Θερμοκρασίας

Πιέστε το πλήκτρο αύξησης θερμοκρασίας ⤴ και η θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 1°C. Όταν προσαρμοστεί η θερμοκρασία, ο συντηρητής κρασιού θα λειτουργήσει βάσει της ρυθμισμένης τιμής.

Πιέστε το πλήκτρο μείωσης θερμοκρασίας ⤵ και η θερμοκρασία θα μειωθεί κατά 1°C. Όταν προσαρμοστεί η θερμοκρασία, ο συντηρητής κρασιού θα λειτουργήσει βάσει της ρυθμισμένης τιμής.

- Το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας υπό κλίμακα Celsius είναι 5-20°C, ενώ το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας υπό κλίμακα Fahrenheit είναι 41-68°F.



Για τον καθορισμό της σωστής ρύθμισης θερμοκρασίας, προσέξτε τα ακόλουθα:

- ✓ Θερμοκρασία δωματίου
- ✓ Συχνότητα ανοίγματος της πόρτας του συντηρητή
- ✓ Ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων
- ✓ Τοποθεσία εγκατάστασης της συσκευής

Έξυπνη Μνήμη

Αυτός ο συντηρητής διαθέτει έξυπνη μνήμη, που σημαίνει ότι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και επαναφοράς, η συσκευή θα συνεχίσει τη λειτουργία της βάσει των τελευταίων ρυθμίσεων.

Συμβουλές Αποθήκευσης Φιαλών


Η κυκλοφορία του αέρα δημιουργεί διαφορετικές θερμοκρασίες εντός του συντηρητή κρασιού, με το ανώτερο εσωτερικό επίπεδο να έχει την υψηλότερη θερμοκρασία και το χαμηλότερο επίπεδο, τη χαμηλότερη. Η αποθήκευση μπουκαλιών κρασιού από πάνω προς τα κάτω συνιστάται όπως παρακάτω:

- Κόκκινο κρασί
- Ροζ και ήπιο κόκκινο κρασί
- Λευκό κρασί
- Σαμπάνια και Spritzer

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας θα πρέπει να ορίζεται λίγο χαμηλότερα από τη θερμοκρασία σερβιρίσματος. Αυτό θα επιτρέψει στο κρασί να αναπνεύσει και να διατηρήσει την απαραίτητη θερμοκρασία σερβιρίσματος.



9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ



Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε όλα τα ράφια από το εσωτερικό της.

- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί. Χρησιμοποιήστε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά.
- Καθαρίστε το εσωτερικό της μονάδας με ένα ουδέτερο διάλυμα ανθρακικού νατρίου και ξεπλύνετε με ζεστό νερό, εφαρμόζοντας ένα υγρό σφουγγάρι ή πανί.
- Χρησιμοποιήστε υγρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος του συντηρητή και φροντίστε η πόρτα να είναι επαρκώς κλειστή ώστε να μην διαπεράσουν στοιχεία στο εσωτερικό του.
- Για την ολοκλήρωση του καθαρισμού, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε.

- Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει για περίπου 1 έως 2 ώρες.
- Συνδέστε με τη παροχή ρεύματος και αναμείνετε μέχρις ότου η συσκευή να ανακτήσει την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Φροντίστε να καθαρίζετε συχνά τους αεραγωγούς και τον συμπυκνωτή στο πίσω μέρος της συσκευής, χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα ή μια βούρτσα. Ο συμπυκνωτής πρέπει να είναι πάντα καθαρός, χωρίς σκόνη ή άλλες ακαθαρσίες, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη απόδοσή του.



**Καθαρίστε
το εσωτερικό
ΜΙΑ ΦΟΡΑ
ΤΟΝ ΜΗΝΑ**



- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, λειαντικά πανιά καθαρισμού, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε μέσα ψεκασμού νερού και ατμού για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού με μεγάλη ποσότητα νερού. Οποιαδήποτε υγρασία γύρω από τα ηλεκτρικά εξαρτήματα, θα πρέπει να αποφεύγεται.
- Η χρήση καθαριστή ατμού απαγορεύεται, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.

Αποπάγωση

Στο πίσω μέρος της μονάδας μπορεί να συσσωρευτούν σταγόνες νερού ή πάγος κατά τη λειτουργία του συμπιεστή, είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη φροντίδα από εσάς, καθώς το νερό θα συλλεχθεί στο δοχείο αποστράγγισης και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στο δοχείο απόθεσης νερού, που βρίσκεται πάνω από τον συμπιεστή και θα εξατμιστεί.



- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα για την αφαίρεση του πάγου κατά την αποπάγωση
- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα επιτάχυνσης της αποπάγωσης, αν δεν έχετε πρώτα συμβουλευτεί τον κατασκευαστή

10. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον συντηρητή κρασιών για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες αποθήκευσης:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αναμείνετε ένα 24ωρο προτού την αποθηκεύσετε.
- Αφαιρέστε όλα τα μέρη από το εσωτερικό της μέρος.
- Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής.
- Αφήστε τη πόρτα ανοιχτή για την αποφυγή δυσάρεστων οσμών.
- Καλύψτε τη συσκευή.
- Αποθηκεύστε τη μονάδα σε όρθια θέση σε μέρος που εξασφαλίζεται ο συχνός αερισμός και δεν υπάρχει απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Η προτεινόμενη θερμοκρασία, καθώς και η εργοστασιακά ρυθμισμένη θερμοκρασία του μοντέλου, είναι 12°C.

11. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- ✓ Μην τοποθετείτε τα προϊόντα πολύ κοντά. Εξασφαλίστε επαρκή απόσταση για βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα.
- ✓ Αποφύγετε τα συχνά ανοίγματα της πόρτας σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών και επιδιώξτε το άμεσο κλείσιμο της.
- ✓ Μην τοποθετείτε τις φιάλες σε άμεση επαφή με τον τοίχο του συντηρητή.
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος πίσω από τη συσκευή είναι καθαρός και χωρίς σκόνη, ειδικά σε συσκευές με εξωτερικό συμπιεστή.
- ✓ Μην τοποθετείτε συσκευασμένο κρασί σε κουτί.
- ✓ Μην αποθηκεύετε ζεστά αναψυκτικά εντός του συντηρητή.
- ✓ Σφραγίστε επαρκώς τις φιάλες προτού τα αποθηκεύσετε εντός της συσκευής.

Συμβουλές για τη σωστή θερμοκρασία σερβιρίσματος

☒ Συνιστάται να αφήνετε για αρκετή ώρα το κρασί να αναπνεύσει προτού σερβιριστεί. (κόκκινο κρασί: 4-5 ώρες και ροζ κρασί: 2-5 ώρες). Ο λευκός οίνος και η σαμπάνια μπορούν να σερβιριστούν αμέσως.

Τύποι Κρασιού	Θερμοκρασία Σερβιρίσματος
Bordeaux κόκκινο	18°C
Cotes du Rhone κόκκινο / Barolo Louis Ξηρό κόκκινο κρασί / Barolo	17°C
Burgundy κόκκινο / Bordeaux κόκκινο	16°C
Πόρτο	15°C
Young Burgundy κόκκινο	14°C
Young κόκκινο κρασί	12°C
Young Boaujolais / όλοι οι οίνοι με υπολειμματική ζάχαρη	11°C
Παλιά λευκά κρασιά / Chardonnay	10°C
Sherry	9°C
Young λευκός οίνος	8°C
Λευκοί οίνοι Loire / Entre-deux-Mers	7°C

12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ/ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Δεν έχετε συνδέσει τη συσκευή με την παροχή ρεύματος. Συνδέστε τη συσκευή και ελέγξτε ξανά.
Η θερμοκρασία της συσκευής είναι πολύ υψηλή ή χαμηλή	1) Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ο θερμοστάτης. 2) Αποσυνδέστε τη συσκευή για 5 λεπτά, ώστε να γίνει επαναφορά της θερμοκρασίας.
Η συσκευή δεν ψύχεται στο κάτω μέρος	Η πόρτα ανοίγει συχνά ή η συσκευή έχει μεγαλύτερο αριθμό φιαλών από το επιτρεπτό. Κρατήστε την πόρτα κλειστή, περίπου 4-5 ώρες και ελέγξτε ξανά μετά.
Παρατηρείται υγρασία στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευής	Αυτό μπορεί να οφείλετε στη θερμοκρασιακή διαφορά που υπάρχει στον χώρο. Χρησιμοποιήστε μαλακό πανί για να αφαιρέσετε την υγρασία. Αν το πρόβλημα παραμείνει, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό για να σας συμβουλέψει.

Ακούγεται έντονος θόρυβος κατά τη λειτουργία της μονάδας	<p>1) Η ροή του ρευστού στο ψυκτικό κύκλωμα προκαλεί θόρυβο.</p> <p>2) Ο θόρυβος παράγεται ενώ λειτουργεί ο συμπιεστής, καθώς το ψυκτικό υγρό αντλείται μέσα στη μονάδα.</p> <p>3) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει εξασφαλιστεί η ισορροπία της στο έδαφος.</p> <p>4) Οι φιάλες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά στο εσωτερικό της μονάδας.</p> <p>5) Ελέγξτε ότι τα εσωτερικά μέρη του ψυγείου έχουν τοποθετηθεί σωστά.</p>
Η πόρτα της συσκευής δεν κλείνει επαρκώς	<p>Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν εμποδίζουν την πόρτα από το να κλείσει επαρκώς.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υπερφόρτωση φιαλών.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο δεν βρίσκεται υπό κλίση.</p>
Λειτουργία του συμπιεστή για μεγάλο χρονικό διάστημα	<p>Είναι φυσιολογικό ο συμπιεστής να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε περιόδους με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.</p> <p>Αποφύγετε την υπερφόρτωση του εσωτερικού με φιάλες.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι όλες οι φιάλες έχουν αποκτήσει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος προτού τα εισάγετε στον συντηρητή.</p> <p>Αποφύγετε τα συχνά ανοίγματα της πόρτας.</p>
Δεν λειτουργούν οι LED λυχνίες	<p>Σε περίπτωση που δεν λειτουργούν οι λυχνίες στο πάνελ ηλεκτρονικών ενδείξεων ή στο εσωτερικό του συντηρητή κρασιού, ενώ ο συντηρητής βρίσκεται σε λειτουργία, επικοινωνήστε με τον επίσημο αντιπρόσωπο για αντικατάσταση.</p>

Επεξήγηση των κωδικών σφάλματος

L2 - Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας

Σε περίπτωση που οι παραπάνω κωδικοί σφάλματος εμφανίζονται στον πίνακα ηλεκτρονικών ενδείξεων, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς. Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια.

Τα παρακάτω αναφερόμενα στον πίνακα μπορούν να παραληφθούν από την Inventor

Ανταλακτικό	Προμηθευμένο από	Ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προμήθεια
θερμοστάτες	Επαγγελματικό προσωπικό συντήρησης	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
αισθητήρες θερμοκρασίας	Επαγγελματικό προσωπικό συντήρησης	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων	Επαγγελματικό προσωπικό συντήρησης	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
πηγές φωτός	Επαγγελματικό προσωπικό συντήρησης	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
χειρολαβές πόρτας	Επαγγελματίες, επισκευαστές και τελικούς χρήστες	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
μεντεσέδες πόρτας	Επαγγελματίες, επισκευαστές και τελικούς χρήστες	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
δίσκοι	Επαγγελματίες, επισκευαστές και τελικούς χρήστες	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
καλάθια	Επαγγελματίες, επισκευαστές και τελικούς χρήστες	Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά
περιβλήματα πόρτας	Επαγγελματίες, επισκευαστές και τελικούς χρήστες	Τουλάχιστον 10 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε στην αγορά

Παρακαλούμε σκανάρετε τον κωδικό QR code στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να προμηθευτείτε το εγχειρίδιο επισκευής.

Εκτεταμένη εύκρατη: ‘η συγκεκριμένη συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεγέθους από 10 °C έως 32 °C’;

Εύκρατη: ‘η συγκεκριμένη συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεγέθους από 16 °C έως 32 °C’;

Υποτροπική: ‘η συγκεκριμένη συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεγέθους από 16 °C έως 38 °C’;

Τροπική: ‘η συγκεκριμένη συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεγέθους από 16 °C έως 43 °C’;

Υποβολή Εγγύησης

- Επισκεφθείτε τη σελίδα μας και ενεργοποιήστε την εγγύησή σας μέσω του παρακάτω link ή σκανάροντας το QR code

<https://www.inventoraircondition.gr/egiisi-inventor>



- Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπως φαίνονται παρακάτω

Για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία

Στοιχεία ιδιοκτήτη	Στοιχεία μηχανήματος
Όνοματεπώνυμο*	Τύπος μηχανήματος*
Διεύθυνση*	Σειριακός αριθμός μηχανήματος*
Τ.Κ.*	Ημερομηνία αγοράς μηχανήματος*
Τηλέφωνο*	Αριθμός παραστατικού*
Διεύθυνση email*	Επιπλέον στοιχεία

Να εγγραφώ στο newsletter της Inventor

* Απαραίτητο πεδίο
Αποστέλοντας τη φόρμα εγγύησης αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

- Μόλις ολοκληρωθεί η υποβολή της εγγύησης θα λάβετε την επιβεβαίωση κατοχύρωσης στο email σας

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς. Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγξετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.



Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.
www.inventoraircondition.gr/media-library



WINE COOLER



Scan here to download the latest version of this manual.
Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.

V:1.0.032025

